

## 録画・録画予約をする前に

## 本機でできる録画・録画予約について

本機では、最大80番組まで録画予約できます。おすすめ自動録画は最大40番組まで予約でき、ユーザー予約(自分で予約)は80番組からおすすめ自動録画の予約数を除いた番組数まで予約できます。

## 今すぐ録る(録画)

## ● 見ている番組を今すぐ録る(録画) p.72,88

デジタル放送、外部入力 本体

こんなときに 番組を今すぐ録画したいとき [録画] ボタンを押すだけで、今見ている番組をすぐに録画できます。

## ユーザー予約(自分で予約する)

## ● 番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約) p.74

デジタル放送 本体

こんなときに 番組表から簡単に番組を予約したいとき 番組表から予約したい番組を選ぶだけで、8日先までの番組を簡単に予約できます。毎週録画の設定も簡単にできます。

## ● 番組表(Gガイド)から好みの設定で予約する(詳細予約) p.76

デジタル放送 本体 BD-RE BD-R

こんなときに 番組表から好みの設定で番組を予約したいとき 番組表から予約したい番組を選んで、8日先までの番組を好みの設定で予約できます。また、ジャンル検索やディスクへの予約、毎週/毎日録画の設定などもできます。

## ● 予約内容を手動で入力して予約する(時刻指定予約) p.78,88

デジタル放送、L1入力 本体 BD-RE BD-R

こんなときに 番組表が利用できない番組を予約したいとき 自分でチャンネルや予約日、開始/終了時刻などを入力して、約1カ月先までの番組を予約できます。

## 自動予約

## ● 過去の録画履歴などをもとに、本機におまかせで自動予約する(おすすめ自動録画) p.80

デジタル放送 本体

こんなときに 本機におまかせで自動予約したいとき 自分で予約をする必要はありません。過去の録画履歴などをもとに、番組表の8日先までの番組を1日最大4番組まで自動予約できます。

## 録画・録画予約全般

- 録画中に残量がなくなったときは、録画が自動的に停止します。
- 本機の時計が設定されていないときは、録画予約はできません。(デジタル放送を受信できるときは、自動で時刻が設定・修正されます。)
- 本機の時計が合っていないときは、希望の時間に正しく録画できません。

## BD-RE/BD-Rに録画予約した録画を、本体に録画する場合(代理録画)

次のようなときは本体に録画し、内部メールでお知らせします。(本体が録画可能な場合のみ)

- ディスクを再生しているとき。
- 録画不可のディスク(ソフトなど)が入っているときや、ディスクが入っていないとき。
- BD-RE/-Rの残量時間が不足しているとき。

## 録画予約があるときの本機の動き

予約があるときは

- 本体表示部に“ⓐ”が点灯します。



予約開始時刻の直前になると

- 本機の電源が入るときでも、予約の録画は実行されます。
- 本機の電源が切のときは、予約開始時刻の約5分前に自動的に電源が入ります。

予約終了時刻になると

- 自動的に録画が終わります。
- p.156 “セットアップ”画面の“録画予約設定”-“予約連動オフ設定”の設定によって、本機の電源の入/切が変わります。

項 目	設 定 内 容 (—は工場出荷時の設定)
<b>省電力/表示設定</b>	
<b>無操作節電</b> 電源入状態で本機を使わないとき、一定時間後に電源が自動的に切れる設定をします。	<b>入 切</b> ● “入”にすると、停止中に無操作状態が連続約30分続くと電源が切れます。
<b>本体表示部調整</b> 本体表示部の点灯/消灯の設定をします。	<b>常時オン 常時オフ 電源連動</b> ● “電源連動”にすると、電源入時は点灯し、電源切時は消灯します。
<b>動作状態表示</b> 画面上の動作状態表示の入/切の設定をします。	<b>入 切</b>
<b>スクリーンセーバー</b> 長時間同じ画面が続いたときに、スクリーンセーバー画面を表示してテレビ画面の焼き付きを防止します。	<b>入 切</b> ● “入”にすると、無操作状態や一覧画面などの表示が連続約15分続いたとき(音楽用CDを除く)などに、スクリーンセーバーが表示されます。 ☞ スクリーンセーバーを解除するときは、スクリーンセーバー表示中に本体またはリモコンの何らかのボタンを押します。( [電源]、[トレイ開/閉]、[再生] ボタンを押したときは、スクリーンセーバー解除後、押したボタンの動作が実行されます。)
<b>高速起動設定</b> 本機の起動時間(本機の電源が入になってから使用可能になるまでの時間)を高速化します。 ● “リンク機器制御”を“する”に設定して本機とテレビとの間でREALINK(リアリンク)機能が有効な場合は、自動的に設定が“入”になります。	※ “リンク機器制御”を“しない”に設定している場合にだけ、設定できます。 <b>入</b> … 高速起動するとき。 <b>切</b> … 高速起動しないとき。 ● “入”にすると、内部の制御部が通電状態になるため、“切”のときと比較して待機時消費電力(電源切のときの消費電力)が増えます。
<b>瞬間電源オン設定</b> 瞬間電源オンを設定した時間帯の間、本機が瞬間電源オン状態となり、すぐに起動できるように待機します。 ● “リンク機器制御”を“する”に設定して本機とテレビとの間でREALINK(リアリンク)機能が有効で、テレビの電源が入の場合に、すぐに起動できます。	※ “高速起動設定”を“入”に設定している場合にだけ、設定できます。 <b>学習のみ</b> 早朝(AM6:00～AM9:00)+学習 <b>昼間(AM11:00～PM2:00)+学習</b> 夕方(PM4:00～PM7:00)+学習 <b>夜間(PM7:00～PM10:00)+学習</b> 夜間(PM10:00～AM1:00)+学習 <b>切</b> … 常時、瞬間電源オン状態にしないとき。 ● “学習のみ”は、使用履歴より頻度の高い時間帯を推定し、自動的に瞬間電源オン状態に設定します。(個別設定時間も含め、最大6時間まで) ● 長期間使用されない場合、使用履歴は消去され、学習機能ははたらない場合があります。 ● “瞬間電源オン状態の場合、待機時消費電力(電源切のときの消費電力)が増えます。

**接続テレビ設定 (p.157の補足説明もごらんください)**

<b>HDMI/D端子優先設定</b> 本機のHDMI端子/D映像端子から出力される信号の解像度の設定を、HDMI/D映像端子のどちらの設定で出力するかを設定します。	※ 本機とテレビをHDMI端子またはD映像端子でつないでいる場合だけ、設定が必要です。 <b>HDMI解像度優先</b> …… “HDMI解像度設定”の設定で出力するとき。 <b>D端子解像度優先</b> …… “D端子解像度設定”の設定で出力するとき。
<b>テレビ画面選択</b> 標準テレビ(4:3)やワイドテレビ(16:9)で、ワイド映像(16:9)を見るときの設定をします。 4:3 レターボックス      4:3 パンスキャン      16:9 	<b>4:3レターボックス</b> … 標準テレビでワイド映像を見るときに、左右方向を画面いっぱいに映して上下方向に帯を付けるとき。 <b>4:3パンスキャン</b> … 標準テレビでワイド映像を見るときに、上下方向を画面いっぱいに映して左右方向をカットするとき。 <b>16:9</b> …… ワイドテレビで見るとき。 ● ワイドテレビ(16:9)と接続する場合、“4:3パンスキャン”は左右に拡大して表示されます。

## “セットアップ”画面の項目と設定内容(つづき)

設定のしかたは ●▶▶ p.158

項 目	設 定 内 容 (―は工場出荷時の設定)
<b>録画予約設定</b>	
<b>見どころ再生情報</b> p.84 <b>本体</b> 見どころ再生用の情報を盛り込んで録画するかどうかの設定をします。	見どころ再生情報 : <u>生成する</u> 生成しない 外部入力からの生成 : <u>する(スポーツ)</u> する(音楽) しない
<b>字幕焼きこみ</b> 録画モードDR以外で録画予約するときに、映像といっしょに字幕を記録するかどうかを設定します。(デジタル放送の番組のみ)	あり <u>なし</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>“あり”にすると、字幕がある場合に映像といっしょに字幕を記録します。</li> <li>この設定で記録された字幕は、再生時に表示の入/切はできません。</li> <li>録画モードDRの場合は、この設定にかかわらず字幕の情報が記録され、再生時に表示の入/切ができます。</li> </ul>
<b>字幕焼きこみ言語</b> “字幕焼きこみ”で記録する字幕言語を設定します。	※ “字幕焼きこみ”の設定が“あり”のときだけ設定できます。 <u>日本語</u> 英語
<b>おすすめ自動録画</b> p.81 <b>本体</b> 過去の録画履歴などから番組を抽出し、自動的に予約して録画する設定をします。(デジタル放送の番組のみ)	設定 設定 : 入(安心型+発掘型) 入(発掘型のみ) 入(安心型のみ) <u>切</u> 録画モード : HD画質DR <u>HD画質AF</u> HD画質AN HD画質AE 録画数 : 4番組 <u>2番組</u> 1番組 履歴消去
<b>イベントリレー録画</b> p.83 <b>本体</b> 番組が他のチャンネルで延長放送される場合、引き続き録画を続けるかどうかを設定します。	する <u>しない</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>“する”にすると、そのまま引き続き録画を続けます。</li> </ul>
<b>予約連動オフ設定</b> 録画予約の録画終了後、本機の電源を切るかどうかを設定します。	入 …………… 録画終了後、本機の電源を切るとき。 <u>自動</u> …………… 録画予約の録画開始時に電源が入ったときは入のまま、切だったときは録画終了後に電源が切れます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>録画終了時に録画、再生、メニュー操作などを行っている場合は、電源は切れません。</li> </ul>
<b>リモコン設定</b> p.36	
本体のリモコンモードを設定します。	<u>リモコン1</u> リモコン2
<b>全情報初期化</b> p.161	
※ 本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。	
<b>放送設定リセット</b> 本機の設定内容を工場出荷時の状態に戻します。	<b>設定項目リセット</b> p.29 “受信設定”の“衛星”の設定内容の設定内容を、工場出荷時の設定に戻します。
※ 個人情報リセットは、本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は、実行しないでください。	<b>個人情報リセット</b> 本機を工場出荷時の状態に戻します。本体(HDD)の録画内容も消去されます。
<b>システム・バージョンアップ</b>	
サービスマン用です。サービスマンが本機のシステムをバージョンアップするときに使用します。	

各部

(準備  
接続)(準備  
設定)テレビ  
放送

メディア

録る

見る

編集  
去集取り  
残す  
込む便利  
機能安全  
注意

仕様

困  
った  
とき

あれ?おかしいな?と思ったときは、修理を依頼される前に以下の手順でお調べください。

アンテナ、テレビ、AVアンプなど、接続している機器の取扱説明書もよくお読みください。

## おかしいな?と思ったときの調べかた

1 **次ページ**からの「こんなときは、ここをお調べください」をごらんになり、現在の症状と対応のしかたをお調べください。

それでも直らないときは

2 **安全装置**がはたらいている可能性があります。次の操作を行ってください。

ディスクやSDカードが取り出せる場合は、先に取り出しておいてください。

1 本機の電源を切ることができる場合は、本体前面(上面)の[電源]ボタンを押して本機の電源を切る

2 本機の電源プラグを電源コンセントから抜いて、数秒間待つ

3 本機の電源プラグを電源コンセントに差し込む(本機が通電状態になります。)

4 電源を入れて、動作を確認する

まだ不具合があるときは

3 本機の使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または「三菱電機お客さま相談センター」にご相談ください。

## 取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは

まずは、下記の「三菱電機 ご相談窓口」にお問い合わせください。

三菱電機お客さま相談センター p.184

それでも取扱いや据付・設置・接続・基本設定の方法がわからない場合や、故障かどうか判断がつかない場合は、お買上げの販売店へご相談いただくか、「三菱電機 修理窓口」にてご自宅へ訪問する出張サポート(有料)の受付を行っております。

## 出張サポート(有料)のご案内

出張サポートは、p.184の「三菱電機 修理窓口」または「三菱電機 ご相談窓口」のフリーコールの音声ガイダンス「修理のご依頼 [※] [2]」で受付けております。

料金についてはお見積りいたしますので、上記の窓口で受付時にご相談ください。

- 保証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただきます。