

いろいろな機能を使うための設定ができます。

### 「機能設定」画面について

機能設定	
節約設定	▶
制限設定	▶
外付ハードディスク設定	▶
リンク設定	▶
画面設定	▶
入カスキップ設定	▶
オートターン設定	▶
使う人設定	▶
高速起動設定	

#### 節約設定 P.170

いろいろな節約の設定ができます。

#### 制限設定 P.171

放送、ネットワークの視聴許可年齢や、本体ボタン、リモコンボタンの制限を設定します。

#### 外付ハードディスク設定 P.42・105

外付ハードディスクの登録/削除や、本体に録画した番組を自動で外付へ移動するように設定ができます。

#### リンク設定 P.173

HDMIコントロールによるリンクに関する設定をします。

#### 画面設定 P.174

画面の調整と、画面サイズに関する設定ができます。

#### 入カスキップ設定 P.175

外部入力のスキップ設定をします。

#### オートターン設定 P.175

オートターンを無効にしたり、電源「切」にすると画面の向きが中央へ戻るように設定できます。

#### 使う人設定 P.176

本機を使う人に合わせて、いろいろな機能をまとめて一度に設定できます。

#### 高速起動設定 P.177

電源を入れたときに、すぐに映像を表示し操作できるようにします。電源スタンバイ中(電源表示灯が赤色に点灯中)の消費電力が増えます。

高速起動設定が必要な「ホームサーバー機能」「携帯端末連携」が「入」に設定されているときは、この設定は選べません。

### お知らせ

「メニュー/サブメニューの使いかた」P.148~149 もあわせてご覧ください。

## 節約設定をする

いろいろな節約の設定ができます。

1 「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「節約設定」→目的の項目を選ぶ

2 ▲ ▼ で「入」を選ぶ

3 [メニュー] を押す

### お知らせ

無操作節電「入」では、

- 電源が切れる1分前から「無操作節電 1分前」と表示されます。引き続き見るときは、音量を変えるなどリモコン操作をしてください。

無映像節電「入」では、

- 電源が切れる1分前から「無映像節電 1分前」と表示されます。引き続き見るときは、「いいえ」が選ばれている状態で[決定]を押してください。
- 画面全体が青色になっている(ブルーバック)ときは、はたらきません。





消灯連動節電「入」では、

- テレビの前に人が立つなど照明をさえぎるようにすると、電源がオフされることがあります。
- お部屋の明るさがゆっくりと暗くなる場合は、電源がオフされません。

ハードディスク節電「入」では、

- 本体、外付ともに節電動作になります。一旦停止状態に入ると次の操作のときに動き始めるための時間がかかります。一発録画 P.90・101 では、録画が始まるまでが長くなります。特に、ケーブルテレビのi.LINK(TS)予約録画 P.101 や「スカパー!プレミアムサービスLink」(録画) P.102 をご利用になる場合は、録画開始が遅れますので「切」をおすすめします。

### 節約設定の項目


無操作節電		「入」で、テレビの消し忘れを防ぎます。約3時間テレビを操作しなかった場合、自動的に電源が切れます。
無映像節電		「入」で、テレビの消し忘れを防ぎます。放送終了後など、映像信号がなくなった状態で約10分経つと、自動的に電源が切れます。
消灯連動節電		「入」で、お部屋の照明をおとすと、自動的に電源が切れます。
ハードディスク節電		「入」で、ハードディスク(本体/外付)を10分程度操作(見たり録ったり)しないときに待機状態から自動的に停止状態にします。

### 画面の調整や画面サイズの設定をする

**1** 「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「画面設定」→目的の設定項目を選ぶ


**2** 垂直位置調整の場合

◀ ▶ で調整する



水平幅調整、ID-1判定、3D判定の場合

▲ ▼ で設定を選ぶ



**3** **メニュー** を押す

#### お知らせ

- 「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。ただし、フルピクセル時は、操作はできませんが無効です。
- 画面サイズについては **P.68~69** をご覧ください。
- 「水平幅設定」は、480i、480pの標準、ダイナミック時にのみ有効です。
- 次のようなときは、「ID-1判定」を「切」に設定してください。
  - ・DVDやデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作しないとき
  - ・ビデオの一時停止や早送り、巻戻しをするときに、画面サイズが変化するのが気になるとき

### 画面の調整項目

垂直位置調整	
水平幅調整	
ID-1判定	<p>「入」で、ID-1信号があるDVDなどをビデオ1、ビデオ2入力の映像入力端子で接続したときに、画面サイズが自動で切り換わります。ビデオ2は「切」にできません。</p>
3D判定	<p>「自動3D」…3D映像を受信したときに、自動で3Dモードを3Dに切り換えます。                  「自動2D」…常に通常映像(2D)になります。                  「切」…3D判定がオフになります。</p>