

当社BD/DVDレコーダーを2台以上使いますか？

はい

いいえ

この設定は不要です。次の設定へ。

本体とリモコンにそれぞれリモコンモードを設定することによって、本機のリモコンを操作するときには2台のレコーダーが同時に動かないようにすることができます。(工場出荷時の設定は、本体、リモコンとも「リモコン1」になっています。)

- 本機以外の当社レコーダーでリモコンモードを設定するときは、その機器の取扱説明書をお読みください。

リモコンモードを変更するときは(本体、リモコン)

先に本体のリモコンモードを変更したあと、リモコンのリモコンモードを本体に合わせて変更してください。

1 前ページの手順 1、2 を行って、“セットアップ”画面を表示する

2 本体のリモコンモードを変更する

1 “リモコン設定”を選び、決定する



2 リモコンモードを選び、決定する



- リモコンで本機が操作できなくなります。

セットアップ	
省電力/表示設定	リモコン1
接続テレビ設定	リモコン2
時刻設定	
再生設定	
音声出力設定	
録画設定	
録画予約設定	
リモコン設定	
全情報初期化	
システムバージョンアップ	

3 リモコンのリモコンモードを、本体に合わせる

【「リモコン1」にするとき】 レコーダーチャンネル と を同時に3秒以上押し続ける

【「リモコン2」にするとき】 レコーダーチャンネル と を同時に3秒以上押し続ける

- リモコンで本機が操作できるようになります。

4 変更が終わったら、戻る を何回か押し、通常画面に戻す

前の画面に戻るときは
戻る を押す

通常画面に戻るときは
戻る を何回か押す

お子様などが誤ってリモコンのボタンを押しても、本機が動作しないようにするときは

リモコンのリモコンモードを本体と異なる方のモードに変更します。(本体のモードは変更しません。)

再びリモコンで操作できるようにするときは、リモコンのリモコンモードを本体と同じモードに変更します。

気を付けて

- 本機のリモコンで、当社の他のBD/DVDレコーダー (DJ-R1000を除く) を操作することもできます。
ただし、一部の機能の操作ができないことがあります。
- 本機のリモコンで、DVDプレーヤーやビデオの操作をすることはできません。

ちょっとメモ

- 本体とリモコンのリモコンモードが異なる場合は、本機の電源が入のときにリモコンの操作をすると、本体表示部に次の表示が数秒間表示されます。

R-1 …… 本体が「リモコン1」で
リモコンが「リモコン2」のとき

R-1

R-2 …… 本体が「リモコン2」で
リモコンが「リモコン1」のとき

R-2