

音声設定をする(つづき)


ヘッドホンの各種設定をする(ヘッドホン設定)

スピーカーとは別に音質やサラウンド、出力先を調整・設定できます。

1 「サブメニュー」→「音声設定」→「ヘッドホン設定」→目的の設定項目を選ぶ


2 ヘッドホン高音、ヘッドホン低音、ヘッドホンバランスの場合

◀ ▶ で調整する



ヘッドホンダイアトーンHD、ヘッドホンサラウンド、音声出力先手動切替の場合

▲ ▼ で設定を選ぶ



3  を押す

ヘッドホン設定の項目

ヘッドホン高音		弱く ← → 強く
ヘッドホン低音		弱く ← → 強く
ヘッドホンバランス		左の音が大きく ← → 右の音が大きく
ヘッドホンダイアトーンHD		「入」で、臨場感が増します。
ヘッドホンサラウンド		
ヘッドホン音質設定の初期化		ヘッドホン設定の、音声出力先手動切替以外の項目を工場出荷時の状態に戻します。
音声出力先手動切替		「入」で、ヘッドホン挿入時のスピーカー出力/ヘッドホン出力を手動で切り換えられます。 切替方法：消音ボタンを押すたびに消音→ヘッドホン→スピーカーの順に切り換わります。

ジャンルに合った音質にする(ジャンル適応)

視聴中の番組のジャンルに合わせて、音質を自動的に切り換えます。

1 「サブメニュー」→「音声設定」→「ジャンル適応(音声)」の順に選ぶ

2 ▲ ▼ で「入」を選ぶ

音声設定		
音声モード切替	:	標準
高音	:	0
低音	:	0
左右バランス	:	0
ダイアトーンBASS	:	弱
ダイアトーンHD	:	切
サラウンド	:	▶
音質設定の初期化	:	
ヘッドホン設定	:	▶
ジャンル適応(音声)	:	入
音量補正	:	▶
声ハッキリ	:	切
音声出力設定	:	▶
読み上げ設定	:	▶
操作・報知音量	:	切
光音声/ARC出力設定	:	PCM

3  を押す

お知らせ

- デジタル放送のときは、次のようになります。
 - ・ジャンル情報が「映画」のとき、音声モードを自動的に「映画」に切り換えます。
 - ・ジャンル情報が「音楽」のとき、音声モードを自動的に「音楽」に切り換えます。
- デジタル放送以外のときは、音質は切り換わりません。
- ジャンル適応(映像)については、[P.140](#) をご覧ください。