

BD/DVDビデオソフトの音声、字幕、ディスクメニューの日本語/英語以外の言語を、言語コード一覧から選ぶ

1 「再生設定」→言語を変更したい項目→「-----」(または数字)を選ぶ

2 下記の「言語コード一覧」を参考に、
1^あ ~ 10^ろ で言語コード(4桁)を入力し、
決定を押す

- 入力を間違えたときは、黄を押します。

3 「設定」画面が消えるまで
戻るをくり返して押す

言語コード一覧

言語名	画面上の表示	言語コード	言語名	画面上の表示	言語コード
Afar	aa	4747	Latvian;Lettish	lv	5868
Abkhazian	ab	4748	Malagasy	mg	5953
Afrikaans	af	4752	Maori	mi	5955
Amharic	am	4759	Macedonian	mk	5957
Arabic	ar	4764	Malayalam	ml	5958
Assamese	as	4765	Mongolian	mn	5960
Aymara	ay	4771	Moldavian	mo	5961
Azerbaijani	az	4772	Marathi	mr	5964
Bashkir	ba	4847	Malay	ms	5965
Byelorussian	be	4851	Maltese	mt	5966
Bulgarian	bg	4853	Burmese	my	5971
Bihari	bh	4854	Nauru	na	6047
Bislama	bi	4855	Nepali	ne	6051
Bengali; Bangla	bn	4860	Dutch	オランダ語	6058
Tibetan	bo	4861	Norwegian	no	6061
Breton	br	4864	Occitan	oc	6149
Catalan	ca	4947	(Afan)Oromo	om	6159
Corsican	co	4961	Oriya	or	6164
Czech	cs	4965	Panjabi	pa	6247
Welsh	cy	4971	Polish	pl	6258
Danish	da	5047	Pashto; Pushto	ps	6265
German	ドイツ語	5051	Portuguese	pt	6266
Bhutani	dz	5072	Quechua	qu	6367
Greek	el	5158	Rhaeto-Romance	rm	6459
English	英語	5160	Kirundi	rn	6460
Esperanto	eo	5161	Romanian	ro	6461
Spanish	スペイン語	5165	Russian	ru	6467
Estonian	et	5166	Kinyarwanda	rw	6469
Basque	eu	5167	Sanskrit	sa	6547
Persian	fa	5247	Sindhi	sd	6550
Finnish	fi	5255	Sangho	sg	6553
Fiji	fj	5256	Serbo-Croatian	sh	6554
Faroese	fo	5261	Singhalese	si	6555
French	フランス語	5264	Slovak	sk	6557
Frisian	fy	5271	Slovenian	sl	6558
Irish	ga	5347	Samoan	sm	6559
Scots Gaelic	gd	5350	Shona	sn	6560
Galician	gl	5358	Somali	so	6561
Guarani	gn	5360	Albanian	sq	6563
Gujarati	gu	5367	Serbian	sr	6564
Hausa	ha	5447	Siswat	ss	6565
Hindi	hi	5455	Sesotho	st	6566
Croatian	hr	5464	Sundanese	su	6567
Hungarian	hu	5467	Swedish	sv	6568
Armenian	hy	5471	Swahili	sw	6569
Interlingua	ia	5547	Tamil	ta	6647
Interlingue	ie	5551	Telugu	te	6652
Inupiak	ik	5557	Tajik	tg	6653
Indonesian(BAHASA)	id	5560	Thai	th	6654
Icelandic	is	5565	Tigrinya	ti	6655
Italian	イタリア語	5566	Turkmen	tk	6657
Hebrew	he	5569	Tagalog	tl	6658
Japanese	日本語	5647	Setswana	tn	6660
Yiddish	ji	5655	Tonga	to	6661
Javanese	jv	5669	Turkish	tr	6664
Georgian	ka	5747	Tsonga	ts	6665
Kazakh	kk	5757	Tatar	tt	6666
Greenlandic	kl	5758	Twi	tw	6669
Cambodian	km	5759	Ukrainian	uk	6757
Kannada	kn	5760	Urdu	ur	6764
Korean	韓国語	5761	Uzbek	uz	6772
Kashmiri	ks	5765	Vietnamese	vi	6855
Kurdish	ku	5767	Volapuk	vo	6861
Kirghiz	ky	5771	Wolof	wo	6961
Latin	la	5847	Xhosa	xh	7054
Lingala	ln	5860	Yoruba	yo	7161
Laothian	lo	5861	Chinese	中国語	7254
Lithuanian	lt	5866	Zulu	zu	7267

再生時の視聴制限設定をする

1 「再生設定」→「視聴制限設定」を選ぶ

- 「視聴制限設定」画面が表示されます。

視聴制限設定			
パスワード(4桁数字)	DVDのレベル	BDの視聴可能年齢	LAN録画番組の視聴可能年齢
	なし	無制限	無制限

2 1^あ ~ 10^ろ で暗証番号(4桁のパスワード)を入力し、決定を押す

- 暗証番号はP.175で登録した番号を入力します。
- 入力した数字は、「*」で表示されます。
- 入力中に番号を間違えたときは、黄を押します。

※ 暗証番号が未登録の場合は、ここで入力した番号が暗証番号として登録されます。
登録されると、デジタル放送の視聴制限番組を見るときにも暗証番号の入力が必要になります。

■ 「パスワードが間違っています。」メッセージが表示されたときは
間違った暗証番号を入力しています。決定を押したあと、正しい暗証番号を入力し直してください。

3 ① ◀▶ で変更したい項目を選ぶ
② ▲▼ で設定内容を変更し、決定を押す

___は工場出荷時の設定です。

DVDのレベル

「なし」…… 制限なし

「レベル8」… 弱(ほとんどのDVDが再生可能)

「レベル1」… 強(子供用のDVDだけが再生可能)

- DVDのレベルの制限を超えるDVDを再生するときは、暗証番号の入力が必要となります。

BDの視聴可能年齢

「無制限」、「0歳」～「254歳」(1歳単位)

- 視聴可能年齢の制限を超えるBDを再生するときは、暗証番号の入力が必要となります。

LAN録画番組の視聴可能年齢

本機では、「スカパー！プレミアムサービスLink」(録画)のようにLAN端子を使って録画することを『LAN録画』と称しています。

「無制限」、「4歳」～「19歳」(1歳単位)

- 視聴可能年齢の制限を超える番組を再生するときは、暗証番号の入力が必要となります。

4 「設定」画面が消えるまで
戻るをくり返して押す