

○ 予約が重なったときは

“予約一覧”画面で確認できます

- 予約が重なっている場合は、“予約一覧”画面で重なっている予約に“重〇”“重×”が表示されます。p.85
(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合は、表示されません。)
 - 重× … その番組の全部または一部が録画されません。
 - 重〇 … その番組の全部が録画されます。


3つ以上の予約が重なった場合は

ユーザー予約が重なった場合

- 全部または一部が重なった場合は、録画開始時刻が遅い方の予約が優先的に録画されます。

(例)	予約	
	実際の録画	

- 開始時刻が同じ場合は、“予約一覧”画面で順番が上の方の予約が優先的に録画されます。

(例)	予約	
	実際の録画	

- 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合

(例)	予約	
	実際の録画	

ユーザー予約とおすすめ自動録画が重なった場合

- ユーザー予約が優先的に録画されます。

(例)	予約	
	実際の録画	

前の予約と後の予約が重なる手前の部分の録画について

- 前の予約の場合、後の予約と重なる部分の手前1分ほど(□部分)は録画されません。

2番組同時録画ができない条件 P.67 で、2つ以上の予約が重なった場合は

ユーザー予約が重なった場合

- 録画開始時刻が遅い方の予約が優先的に録画されます。
- 開始時刻が同じ場合は、“予約一覧”画面で順番が上の方の予約が優先的に録画されます。
- 前の予約の場合、後の予約と重なる部分の手前1分ほどは録画されません。(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合を含む)

ユーザー予約とおすすめ自動録画が重なった場合

- ユーザー予約が優先的に録画されます。

○ 通常録画/オフタイマー録画/等速ダビングと予約の録画が重なったときは

- 通常録画/オフタイマー録画/等速ダビングが優先して録画されます。
予約は取り消され、録画されません。

○ 停電があったときは

全般

- 停電から復帰すると、自動的に電源が入ってシステム設定を行います。
(システム設定中は、本体表示部に“WAIT”が表示されます。)
- 停電によって録画が中断したときは、内部メールでお知らせします。p.146

録画の種類別では

録画中に停電したとき

- 録画は停電したところで終了します。
- システム設定後は、電源が切れます。

録画予約の録画開始前に停電したとき

- 停電復帰後に、時計が自動修正されるまたは合わせ直すと予約内容が復活します。

録画予約の録画実行中や、オフタイマー録画中に停電したとき

- 録画は停電したところで中断します。
- 録画終了時刻(時間)前に復帰したときは、システム設定後に録画終了時刻(時間)まで録画されます。
- 録画終了時刻後に復帰したときは、録画は停電したところで終了し、システム設定後に電源が切れます。

ディスク別では

本体(HDD)

- 停電前後の番組が分割して録画一覧画面に登録されます。
- 停電直前の10分程度が録画されないことがあります。
- 停電発生のタイミングによっては、停電前に録画された内容が削除されることがあります。
- 停電発生の状況によっては、初期化が必要となることがあります。

BD-RE/BD-R

- 停電前に録画された録画内容は録画一覧画面に登録されないため、再生することができません。また、録画された分だけディスクの残量時間が減ります。
- 停電復帰後にディスクの認識に時間がかかる場合(タイトル数が多い場合など)は、本体(HDD)に代理録画されることがあります。本体(HDD)に代理録画された場合は、本体(HDD)の録画一覧画面に登録されます。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

● ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組をi.LINK(TS)入力から録画・録画予約するとき

- i.LINK(TS)入力から録画・録画予約する場合は、必ずp.152“セットアップ”画面の“省電力／表示設定”－“高速起動設定”を“入”に設定しておいてください。
「切」にすると録画できません。
- i.LINK(TS)入力からの録画中に本機の操作を行うと、録画が中断することがあります。
また、次のような場合、本機の状態によってはi.LINK(TS)入力からの録画予約が開始されない場合があります。
 - ・ 本機を操作中
 - ・ 本機の他の動作(録画、ダビング、ネットワーク、各種設定など)を実行中
 - ・ 本機の電源が入ってから操作可能になるまで
- ディスクが挿入された状態で本機の電源を入れた場合、本機が操作可能になるまでに時間がかかり、i.LINK(TS)入力からの録画予約が開始されない場合があります。i.LINK(TS)入力から録画予約する場合は、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。
- i.LINK(TS)入力からの録画中に、本機の電源を切らないでください。
- i.LINK(TS)入力から録画する番組は、2番組同時録画できません。
- 本機からケーブルテレビのセットトップボックスを操作したり、セットトップボックスから本機を操作したりすることはできません。
- ケーブルテレビのセットトップボックスによっては、i.LINK(TS)端子からは録画できない場合があります。
- ケーブルテレビの専用チャンネル(地上デジタル／アナログ、BSデジタル、110度CSデジタル以外)の番組をi.LINK(TS)入力から録画予約して本機に録画した場合、その番組に対して次の再生はできません。
 - ・ 見どころ再生
 - ・ シーン検索

本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約が重なった場合は

- 録画開始時刻が早い方の予約が優先的に録画されます。
- 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合でも、後の予約が取り消されて録画されません。

(例)	予約	本機	██████████
		i.LINK(TS)	██████████
(例)	実際の録画		██████████
	予約	i.LINK(TS)	██████████
	実際の録画	本機	██████████

p.200の【解説】もお読みください。

● 「スカパー！HD録画」をする場合

- 「スカパー！HD録画」をするときは、必ずp.152“セットアップ”画面の“省電力／表示設定”－“高速起動設定”を“入”に設定しておいてください。
「切」にすると録画できません。
- スカパー！HDのデータ放送、ラジオ放送は本機に録画できません。
- 地上デジタル放送を受信可能なスカパー！HD対応チューナーから、地上デジタル放送を本機に録画予約することはできません。本機側で録画予約してください。
- ネットワーク環境により、通信速度が遅い場合は録画が停止することがあります。
- 予約した番組の直前の放送が視聴制限のある番組や「録画禁止」番組の場合は、最初の部分が録画されないことがあります。
- ディスクが挿入された状態で本機の電源を入れた場合、本機が操作可能になるまでに時間がかかり、「スカパー！HD録画」の録画開始が遅れる場合があります。
「スカパー！HD録画」をする場合は、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。
- 「スカパー！HD録画」の録画中に、本機の電源を切らないでください。
- ネットワーク環境により、通信速度が遅い場合は録画が停止することがあります。
- 本機からスカパー！HD対応チューナーを操作したり、スカパー！HD対応チューナーから本機を操作したりすることはできません。
- 次のような場合、録画したスカパー！HDの番組の字幕表示を入/切したり、文字スーパーを記録することはできません。
 - ・ スカパー！HD対応チューナーが字幕や文字スーパーの出力に対応していないとき
 - ・ 標準画質の番組のとき
 - ・ 「スカパー！HD録画」した番組を等速ダビングするとき
 - ・ 本機以外で「スカパー！HD録画」した番組のとき
- 「スカパー！HD録画」した番組に対して、次の再生はできません。
 - ・ 見どころ再生
 - ・ シーン検索

本機の予約と「スカパー！HD録画」が重なった場合は

● p.66～70

p.201の【解説】もお読みください。

各部

準備(接続)

準備(設定)

テレビ放送

メディア

見る

消編去集

取り残込む

便利機能

安全注意

仕様

困ったとき