

ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を録画するときは

- 事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。設定が間違っていると、正しく録画できません。
 - 本機とケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの接続 p.16
 - i.LINK(TS)入力から録画・録画予約する場合は、p.152 “セットアップ”画面の“省電力／表示設定”－“高速起動設定”を“入”に設定しておく(「切」にすると録画できません)
 - p.64. 155 “セットアップ”画面の“録画設定”－“外部音声選択”的設定(工場出荷時の設定：ステレオ)
 - 二重音声を録画する場合は、p.64. 155 “セットアップ”画面の“録画設定”－“二重音声選択”、“外部音声選択”的設定
- “セットアップ”画面の設定の確認・変更のしかたについては、p.158をごらんください。
- p.91の補足説明やp.200の【解説】もお読みください。

L1入力から録画・録画予約するとき

録画するときの例

本体

- 1** ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス
録画するチャンネルに合わせる
- 2** 本機
外部入力(L1)に切り換える 前ページ
- 3** 本機
録画する p.72

録画予約するときの例

本体 BD-RE BD-R

- 1** ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス
録画するチャンネルに合わせる
- 2** 本機
時刻指定予約をする p.78
 - “ch”に外部入力(L1)を表示させます。
- 3** ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス
予約開始時刻に、電源が入っているようにしておく
 - 電源が入っていないと、録画できません。

i.LINK(TS)入力から録画・録画予約するとき

録画するときの例

本体

- 1** ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス
録画するチャンネルに合わせる
- 2** 本機
外部入力(TSin)に切り換える 前ページ
- 3** 本機
録画する p.72

録画予約するときの例

本体

- 1** ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス
i.LINKの設定をする
 - ケーブルテレビ側で、本機がi.LINK機器として認識されていることを確認してください。
- 2** ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス
録画予約の設定をする
 - 録画機器を“D-VHS”に、録画モードを“自動”に設定してください。
本機には録画モードDRで録画されます。
- 3** 本機
電源を切る
 - 録画予約の開始時刻になると、本機の電源が自動的に入り、録画が始まります。
録画予約の終了時刻になると、録画が自動的に停止します。

ちよつけモノ

- i.LINK(TS)入力から録画予約するときは、番組の最初の部分が録画されない場合があるため、録画開始時刻を多少早めに設定しておくことをおすすめします。
- i.LINK(TS)入力から録画予約で本機に録画する場合のみ、録画終了後も録画モードはDRのままとなります。他の番組をDR以外で録画されるときは、録画モードを変更してください。 p.72
(i.LINK(TS)入力から録画で本機に録画する場合は、本機で現在選ばれている録画モードで録画され、録画終了後も録画モードはそのままとなります。)

● ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組をi.LINK(TS)入力から録画・録画予約するとき

- i.LINK(TS)入力から録画・録画予約する場合は、必ずp.152“セットアップ”画面の“省電力／表示設定”－“高速起動設定”を“入”に設定しておいてください。
「切」にすると録画できません。
- i.LINK(TS)入力からの録画中に本機の操作を行うと、録画が中断することがあります。
また、次のような場合、本機の状態によってはi.LINK(TS)入力からの録画予約が開始されない場合があります。
 - 本機を操作中
 - 本機の他の動作(録画、ダビング、ネットワーク、各種設定など)を実行中
 - 本機の電源が入ってから操作可能になるまで
- ディスクが挿入された状態で本機の電源を入れた場合、本機が操作可能になるまでに時間がかかり、i.LINK(TS)入力からの録画予約が開始されない場合があります。i.LINK(TS)入力から録画予約する場合は、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。
- i.LINK(TS)入力からの録画中に、本機の電源を切らないでください。
- i.LINK(TS)入力から録画する番組は、2番組同時録画できません。
- 本機からケーブルテレビのセットトップボックスを操作したり、セットトップボックスから本機を操作したりすることはできません。
- ケーブルテレビのセットトップボックスによっては、i.LINK(TS)端子からは録画できない場合があります。
- ケーブルテレビの専用チャンネル(地上デジタル／アナログ、BSデジタル、110度CSデジタル以外)の番組をi.LINK(TS)入力から録画予約して本機に録画した場合、その番組に対して次の再生はできません。
 - 見どころ再生
 - シーン検索

本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約が重なった場合は

- 録画開始時刻が早い方の予約が優先的に録画されます。
- 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合でも、後の予約が取り消されて録画されません。

(例)	予約	本機	
	実際の録画	iLINK(TS)	
(例)	予約	iLINK(TS)	
	実際の録画	本機	

p.200の【解説】もお読みください。

● 「スカパー！HD録画」をする場合

- 「スカパー！HD録画」をするときは、必ずp.152“セットアップ”画面の“省電力／表示設定”－“高速起動設定”を“入”に設定しておいてください。
「切」にすると録画できません。
- スカパー！HDのデータ放送、ラジオ放送は本機に録画できません。
- 地上デジタル放送を受信可能なスカパー！HD対応チューナーから、地上デジタル放送を本機に録画予約することはできません。本機側で録画予約してください。
- ネットワーク環境により、通信速度が遅い場合は録画が停止することがあります。
- 予約した番組の直前の放送が視聴制限のある番組や「録画禁止」番組の場合は、最初の部分が録画されないことがあります。
- ディスクが挿入された状態で本機の電源を入れた場合、本機が操作可能になるまでに時間がかかり、「スカパー！HD録画」の録画開始が遅れる場合があります。
「スカパー！HD録画」をする場合は、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。
- 「スカパー！HD録画」の録画中に、本機の電源を切らないでください。
- ネットワーク環境により、通信速度が遅い場合は録画が停止することがあります。
- 本機からスカパー！HD対応チューナーを操作したり、スカパー！HD対応チューナーから本機を操作したりすることはできません。
- 次のような場合、録画したスカパー！HDの番組の字幕表示を入/切したり、文字スーパーを記録することはできません。
 - スカパー！HD対応チューナーが字幕や文字スーパーの出力に対応していないとき
 - 標準画質の番組のとき
 - 「スカパー！HD録画」した番組を等速ダビングするとき
 - 本機以外で「スカパー！HD録画」した番組のとき
- 「スカパー！HD録画」した番組に対して、次の再生はできません。
 - 見どころ再生
 - シーン検索

本機の予約と「スカパー！HD録画」が重なった場合は

•••> p.66～70

p.201の【解説】もお読みください。

各部

準備
(接続)準備
(設定)テレビ
放送

メディア

見る

消編
去集取り残
込む便利
機能安全
注意

仕様

困
つ
た
と
き

よくある質問

メッセージ

故障かな?

用語説明

さくいん

ア
サ
フ
タ
ビ
ス

困ったとき

1 セットトップボックスと本機の接続

ポイント1 セットトップボックスと本機をi.LINK接続します。 p.17

i.LINK接続は、録画用の映像/音声信号を入力するためだけの接続です。セットトップボックス側の「メニュー画面」や「番組表」を見たい場合は、セットトップボックスとテレビを直接接続し、テレビをその外部入力に切り換えてください。

(セットトップボックス側の端子により「メニュー画面」や「番組表」が表示されない場合があります。ご使用のセットトップボックスの取扱説明書をご確認ください。)

ポイント2 S400対応のi.LINKケーブル(市販)を使います。

S400に準拠していないi.LINKケーブルを使用すると、動作しません。

2 セットトップボックスと本機の設定

ポイント1 セットトップボックス側で本機との接続を確認します。

セットトップボックス、本機、テレビの電源を入れます。セットトップボックス側で本機が接続機器として表示されているか確認してください。

表示される内容や接続が確認できない場合、対処法はセットトップボックスの機種により異なります。くわしくはご使用のセットトップボックスの取扱説明書をご確認になるか、ケーブルテレビ(CATV)会社へお問い合わせください。

ポイント2 本機の高速起動の設定を“入”にします。 p.152

録画予約で録画する場合、“セットアップ”画面の“省電力／表示設定”－“高速起動設定”を“入”に設定しないと、録画が開始できる状態となるまでに時間がかかり、録画が実行されない場合があります。

3 録画予約の準備

ポイント1 セットトップボックス側で予約設定を行います。 p.88

セットトップボックス側の「番組表」や「予約設定画面」で予約を行ってください。くわしくは、ご使用のセットトップボックスの取扱説明書をごらんになるか、ケーブルテレビ(CATV)会社へお問い合わせください。

ポイント2 本機からディスクを取り出します。

録画が開始できる状態となるのに時間がかかり、録画が実行されない場合がありますので、BD/DVD/CDは本機から取り出しておきます。

ポイント3 予約設定後は、本機の操作をしない。

予約開始時刻に本機を操作していたり、本機の他の動作(録画、ダビング、ネットワーク、各種設定など)を実行中は、録画が実行されない場合があります。

4 i.LINK(TS)入力からの録画中の動作

ポイント1 本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約の同時録画はできません。 p.69, 91

録画開始時刻が早い方が優先的に録画され、開始時刻が後の予約は取り消されます。

前の録画が終了した時刻からの録画にはなりません。

(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合でも、後の予約が取り消されて録画されません。)

ポイント2 本機の操作をしない、本機の電源を切らない。

i.LINK(TS)入力からの録画中に本機の操作を行うと、録画が中断することがあります。

5 セットトップボックス内蔵のHDD から本機へのダビング

ポイント1 セットトップボックス側で操作を行います。

くわしくは、ご使用のセットトップボックスの取扱説明書をごらんになるか、ケーブルテレビ(CATV)会社へお問い合わせください。

ポイント2 ダビングが始まると、本機は自動的にi.LINK(TS)入力画面に切り換わります。

i.LINK(TS)入力画面に切り換わっても、リモコン操作で他の放送波や入力に切り換えることができます。