






ダビングをする前に

本機でできるダビングについて

ダビングの方向	こんなとき	ダビング方法
 本体 (HDD) → ディスク (BD/DVD)	● 1番組だけダビングしたい	かんたんに → 手間なしダビング
		難しい設定なしで ※ → らく楽ダビング
		好みの設定で → ダビング一覧からダビング
 ディスク (BD/DVD) → 本体 (HDD)	● 再生中の番組をダビングしたい ● 見どころ再生の盛り上がり部分だけをダビングしたい (見どころ再生中の番組のダビング) ※	→ 手間なしダビング
		● 複数の番組をまとめて一度にダビングしたい → らく楽ダビング ● 番組本編だけをダビングしたい ※ → ダビング一覧からダビング
※ 本体 (HDD) → ディスク (BD/DVD) のみ	● 録画モードを変更してダビングしたい → ダビング一覧からダビング	
 ディスク → 本体 (HDD)  SDカード → 本体 (HDD)  USB機器 →	● デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質 (AVCHD)の動画をダビングしたい	→ AVCHDの動画のダビング

ダビング方法について

手間なしダビング p.126	再生中の番組を、番組の最初から終わりまでダビングする方法です。(番組名もダビングされます。) ● 通常再生中の番組のほかに、見どころ再生中の番組のダビングができます。
らく楽ダビング p.128	ダビング用の録画一覧画面から番組を選び、難しい設定なしでダビングする方法です。選んだ番組と挿入されているディスクの種類に最適になるように、自動でダビングされます。本体が、らく楽モードのときに操作できます。 ● 番組全体のダビングのほかに、番組本編だけのダビングができます。 ● 一括ダビング 複数の番組をまとめて一度にダビングできます。
ダビング一覧からダビング p.130	ダビング用の録画一覧画面から番組を選び、ダビング一覧に登録してダビングする方法です。本体が、通常モードのときに操作できます。 ● 番組全体のダビングのほかに、番組本編だけのダビングができます。 ● 一括ダビング 複数の番組をまとめて一度にダビングできます。 ● レート変換ダビング 録画モードを変更してダビングできます。(ダビング元より高画質の録画モードに変換しても、画質は良くなりません。また、等速ダビングになります。)
AVCHDの動画のダビング p.136	デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質 (AVCHD)の動画を本体 (HDD)へダビングできます。 本体が、通常モードのときに操作できます。

☞ ビデオ、ビデオカメラから本機にダビングするときは ●▶ p.137

☞ 本機からビデオにダビングするときは ●▶ p.138

気を付けて

- 市販のソフトやレンタルディスク・テープのほとんどは、違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされており、ダビングできません。

ちょっとメモ

- Video方式でファイナライズ済みのディスクを本体 (HDD)へダビングするときは、p.137「ビデオやビデオカメラから本機にダビングする」の方法でダビングしてください。