

新品(未使用)のディスクの初期化(フォーマット)のしかた

気を付けて

- BD-R、DVD-Rは、一度初期化すると初期化し直すことはできません。
BD-RE、DVD-RWは、あとで初期化し直すことができます。(初期化すると録画内容は消去されます。p.137)
- ディスクの読み込み中や初期化(フォーマット)中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。
ディスクの破損や本体の故障の原因となります。
- 初期化中は、途中で中止できません。

初期化だけするとき
初期化したあと、手間なしダビングするとき

手間なしダビングをするときは、初期化だけを行ったあと、
p.150でダビングを行ってください。

1 ディスクを入れ、選択画面が表示されたら、
「初期化だけする」を選び、決定する

- BD-RE/-Rの場合は、初期化が始まります。
- DVD-RW/-Rの場合は、録画方式を選択する画面が表示されます。

2 【DVD-RW/-Rのときのみ】
録画方式(下欄参照)を選び、決定する

- DVD-RW/-Rの初期化が始まります。
- 初期化が終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化が終了すると、終了メッセージを数秒間表示したあと、通常画面に戻ります。

ちよとメモ

- デジタル放送をダビングするときは、CPRM対応ディスクを使って、AVCRECまたはVR方式で初期化してください。
- 本機で2層ディスク(DVD-R DL)を使う場合は、AVCREC方式でのみ初期化できます。

初期化したあと、続けてダビングするとき

ダビングの操作を完了すると、初期化を行ったあと、ダビングが始まります。
DVD-RW/-Rの録画方式は、ダビングの操作中に設定します。

1 ディスクを入れ、選択画面が表示されたら、
「ダビングする」を選び、決定する

【らく楽モードの場合】

「らく楽ダビング」のディスク確認画面が表示されます。
●▶ p.149の手順 24へ進んでください。

【通常モードの場合】

ダビング用の録画一覧画面が表示されます。
(本体HDD/外付HDDの選択画面が表示されるときは、
[◀、▶]でダビング元のHDDを選び、決定を押します。)
●▶ p.143の手順 24へ進んでください。

何もせずに取り出すとき

1 ディスクを入れ、選択画面が表示されたら、
「取り出す」のまま、決定で決定する

DVD-RW/DVD-Rの録画方式(AVCREC、VR、Video)について

DVD-RW/-Rには録画方式が3種類あり、それぞれ次のような特徴があります。ディスクを初めて使うときに選びます。

AVCREC方式 -RW (AVCREC) -R (AVCREC) DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)	<ul style="list-style-type: none"> ● デジタル放送をハイビジョン画質で記録できる方式です。 ● CPRM対応のディスクを使えば、デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」番組を、録画モードAF～AEでのみダビングできます。 ● 本体HDDと外付HDDの間で、録画した番組の移動ができます。 ● ファイナライズ後はAVCREC方式対応のプレーヤー/レコーダーで再生できます。
VR方式 (DVDビデオレコーディング規格) -RW (VR) -R (VR) DVD-RW(VR)/-R(VR)	<ul style="list-style-type: none"> ● DVDレコーダーの基本記録方式です。 ● CPRM対応のディスクを使えば、デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」番組を、録画モードXP～EPでのみダビングできます。 ● 一般のプレーヤー/レコーダーで再生できます。
Video方式 (DVDビデオ規格) -RW (Video) -R (Video) DVD-RW(Video)/-R(Video)	<ul style="list-style-type: none"> ● 市販のDVDビデオソフトと同じ記録方式です。 ● 「制限なしに録画可能」番組だけを、録画モードXP～EPでのみダビングでき、ダビング終了後は自動的にファイナライズが行われます。ファイナライズ後は、本機ではDVDビデオと同様の扱いとなり、一般のDVD機器で再生できます。 ● デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」番組の録画はできません。