

同時操作について

視聴中、再生中、録画中、ダビング中によって、同時にできる操作が異なります。

● 視聴中の同時操作について

【視聴中の録画/ダビング/番組手動移動】 ○：できる ×：できない 中断：録画中は中断し、録画終了後に再開する

これから始める (始まる)こと	「録画」を 押して本体 HDDへ 録画する	本体HDDへ 予約した 録画を 実行する	i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー！ HD録画」 する	BD-RE/-Rへ 予約した 録画を 実行する	ダビングする 番組手動移動 をする
今やっていること						
放送の視聴中	○	○	視聴：× (※1) 録画：○	○	○	○
L1入力からの映像を視聴中	○	○	視聴：× (※1) 録画：○	○	○	○
i.LINK(TS)入力からの映像を視聴中	○	視聴：× (※2) 録画：○	○	視聴：× (※2) 録画：○	視聴：× (※2) 録画：○	○
ネットワークのホームページ表示中 ネットワークから動画コンテンツを表示(視聴)中	表示：○ 録画：×	表示：× 録画：○	表示：○ 録画：×	表示：× 録画：○	表示：× 録画：○	表示：○ ダビング/ 番組手動移動：×
ネットワークのダウンロード(DL)中	DL：中断 録画：○	DL：中断 録画：○	DL：中断 録画：○	DL：中断 録画：○	DL：中断 録画：○	DL：中断 ダビング/ 番組手動移動：○

※1 画面が録画中の映像に切り換わりますが、p.98 入力切替を切り換えて、引き続き放送や映像を視聴することができます。

※2 画面が録画中の映像に切り換わりますが、p.98 入力切替をCATVのセットトップボックスを接続している端子(L1など)の入力に切り換えて、引き続き視聴することができます。

● 再生中の同時操作について

【再生中の録画/ダビング/番組手動移動】 ○：できる ×：できない 終了：再生停止
代理：本体HDDが録画可能な場合は本体HDDに代理録画される

これから始める (始まる)こと	「録画」を 押して 本体HDDへ 録画する	本体HDD予約した 録画を実行する		i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー！ HD録画」 する	BD-RE/-Rへ 予約した録画を 実行する	ダビングする 番組手動移動 をする
		放送	L1入力				
今やっていること							
本体HDDの再生中	×	○ (※1)	○	再生：終了 録画：○	○	○	再生：× ダビング：○ (手間なしダビングのみ) 番組手動移動：×
外付HDDの再生中	×	○ (※1)	○	再生：終了 録画：○	○	○	再生：○ ダビング：× 番組手動移動：×
BD-RE/-R、DVD-RW/-R、 DVD-RAMの再生中	×	○ (※1)	○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：○ 録画：代理	再生：○ ダビング：○ (手間なしダビングのみ) 番組手動移動：×
DVDビデオ、音楽用CDの 再生中	×	○ (※1)	○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：○ 録画：代理	再生：○ ダビング/ 番組手動移動：×
BDビデオ、 DISC(AVCHD)の再生中	×	○ (※2)	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：○ 録画：代理 (※2)	再生：○ ダビング/ 番組手動移動：×
CD(JPEG)、SD(JPEG)、 USB(JPEG)の再生中	×	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：○	再生：終了 録画：代理 (CD) ○ (SD/USB)	再生：○ ダビング/ 番組手動移動：×

※1 録画モードXP～EPで録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

※2 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

同時操作について(つづき)

●録画中の同時操作について

【録画中の再生/ダビング/番組手動移動】

○：録画中に再生できる(★は追っかけ再生もできます)

×：録画中に再生/ダビングできない

これから始める (始まる)こと 今やっていること		再生する					ダビング する 番組手動 移動をする
		本体HDD 外付HDD	BD-RE/-R DVD-RW/-R DVD-RAM DVDビデオ	音楽用CD	BDビデオ DISC(AVCHD)	CD(JPEG) SD(JPEG) USB(JPEG)	
本体HDDに 録画中	放送を録画中	○★	○	○	○(※1)	×	×
	L1入力から録画中	○★	○	○	×	×	×
	i.LINK(TS)入力から 録画中	○★	○	×	○ (録画モードDRのみ)	×	×
	「スカパー！HD録画」中	○★	×	×	×	×	×
BD-RE/Rに録画中		○	×	×	×	×	×

※1 録画モードDR以外で録画している場合は、再生開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 [p.73](#))

【録画中に別の番組の録画(2番組同時録画)】 [p.77](#)

○：録画できる △：録画モードによって録画できる・できないが異なる ×：録画できない

代理：本体HDDが録画可能な場合は本体HDDに代理録画される 終了：録画停止(録画終了)

これから始める (始まる)こと (2番組目の録画) 今やっていること (1番組目の録画)		② 通常モードで 「録画」を押して 本体HDDへ録画する		② らく楽モードで 「録画」を押して 本体HDDへ録画する		② 本体HDDへ予約した 録画を実行する		② i.LINK(TS) 入力から 録画する	② 「スカパー！ HD録画」 する	② BD-RE/-R へ予約した 録画を実行 する
		放送	L1入力	放送	L1入力	放送	L1入力			
① 本体に録画中	通常モード で「録画」を 押して 録画中	放送	①：○ ②：○ (※3)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：○ (※2)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：○ (※2)	①：○ ②：△ (※3)
		L1入力	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：△ (※3)
	らく楽モード で「録画」 を押して 録画中	放送	①：○ ②：○ (※3)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：○ (※2)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：△ (※2)	①：○ ②：×	①：○ ②：○ (※2)	①：△ ②：○ (※2)
		L1入力	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：△ (※3)
	予約を 録画中	放送	①：○ ②：○ (※3)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：○ (※2)	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：△ (※2)	①：○ ②：×	①：○ ②：○ (※2)	①：△ ②：○ (※2)
		L1入力	①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：×	①：△ ②：○ (※2)	①：○ ②：×	①：終了 ②：○ (※2)	①：○ ②：×	①：終了 ②：○ (※2)	①：△ ②：○ (※2)
	i.LINK(TS)入力 から録画中		①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×	①：○ ②：×
	「スカパー！HD 録画」中		①：○ ②：○ (※3)	①：○ ②：×	①：○ ②：○ (※2)	①：○ ②：×	①：終了 ②：○ (※2)	①：○ ②：×	チューナー の仕様によ る	①：終了 ②：○
① BD-RE/Rに録画中			①：○ ②：△ (※3)	①：○ ②：△ (※3)	①：△ ②：○ (※2)	①：○ ②：△ (※3)	①：△ ②：○ (※2)	①：○ ②：×	①：終了 ②：○	①：△ ②：代理 (※2)

※2、※3 どちらかの番組を録画モードDR以外で録画する場合は、同時録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 [p.73](#))

※2のみ 2番組同時録画できない場合は、先の番組(①)の録画が終了し、後の番組(②)が録画されます。 [p.78](#)

※3のみ 2番組同時録画できない場合は、先の番組(①)の録画が継続し、後の番組(②)は録画されません。

● ダビング中、番組手動移動中の同時操作について

【ダビング中、番組手動移動中の視聴】

○：できる ×：できない

これから始める(始まる)こと	放送の画面の映像を見る	L1入力の映像を見る	ダビング中の映像を見る
今やっていること			
本体HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中	○(※1)	○(※1)	○ (等速ダビングのみ)
上記以外のダビング中、番組手動移動中	○	○	×

※1 高速ダビングの場合のみ、ダビング開始時に選局していたチャンネルだけ視聴できます。

【ダビング中、番組手動移動中の再生】

○：できる ×：できない

これから始める(始まる)こと	再生する	
	本体HDD、外付HDD	左記以外
今やっていること		
本体HDD→BD/DVDへ高速ダビング中 BD/DVD→本体HDDへ高速ダビング中	○(※2)	×
外付HDD→BD/DVDへ高速ダビング中	×	×
上記以外のダビング中、番組手動移動中	×	×

※2 ダビングが「コピー」になる場合だけ、再生できます。(「ムーブ(移動)」になる場合は、再生できません。)

【ダビング中、番組手動移動中の録画】

○：できる ×：できない

代理：本体HDDが録画可能な場合は本体HDDに代理録画される

これから始める(始まる)こと	[録画]を押して 本体HDDへ録画する		本体HDDへ予約した録画を 実行する		i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー！ HD録画」 する	BD-RE/-Rへ 予約した録画 を実行する
	放送	L1入力	放送	L1入力			
今やっていること							
高速ダビング中	○(※3)	○	○(※3)	○	×	×	代理(※3)
等速ダビング中	×	×	×	×	×	×	×
番組手動移動中	○(※3)	○	○(※3)	○	×	×	代理(※3)

※3 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

● 番組自動移動と他の動作の同時操作について

【他の動作中の番組自動移動】……本機が他の動作中は、番組自動移動はできません。

【番組自動移動中の他の動作】

○：できる ×：できない 中止：移動中止

③：録画モードAF～AE以外のときは移動できる、AF～AEのときは移動中止

これから始める(始まる)こと	[録画]を押して 本体HDDへ 録画する	本体HDDへ予約した 録画を実行する		i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー！ HD録画」 する	BD-RE/-R へ予約した 録画を実行 する	再生する	ネットワークの ダウンロード (DL)をする
		放送	L1入力					
今やっていること								
本体HDD→外付HDDへ 番組自動移動中	移動：③ 録画：○ (※1)	移動：③ 録画：○ (※1)	移動：○ 録画：○	移動：中止 録画：○	移動：中止 録画：○	移動：中止 録画：○	移動：中止 再生：○	移動：○ DL：×

※1 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

- 2番組同時録画が始まると、番組自動移動を中止します。
- 番組自動移動を中止するのに時間がかかる場合は、番組の最初の部分が録画されなかったり、録画が中止されることがあります。

ちよとメモ

- 家庭内ネットワーク機能を利用時の同時操作については、p.191 をごらんください。