

項目	設定内容 (―は工場出荷時の設定)
接続テレビ設定 (p.173の補足説明もごらんください)	
<p>テレビ画面選択 標準テレビ(4:3)やワイドテレビ(16:9)で、ワイド映像(16:9)を見るときの設定をします。</p> <p>4:3 レターボックス 4:3 パンスキャン 16:9</p> 	<p>4:3レターボックス… 標準テレビでワイド映像を見るときに、左右方向を画面いっぱいに映して上下方向に帯を付けるとき。</p> <p>4:3パンスキャン… 標準テレビでワイド映像を見るときに、上下方向を画面いっぱいに映して左右方向をカットするとき。</p> <p>16:9 …… ワイドテレビで見るとき。</p> <ul style="list-style-type: none"> ワイドテレビ(16:9)と接続する場合、「4:3パンスキャン」は左右に拡大して表示されます。
<p>HDMI解像度設定 本機のHDMI出力端子から出力される映像の解像度を設定します。</p>	<p>※ テレビとHDMI端子でつないでいる場合だけ、設定が必要です。</p> <p>自動 480p 1080i 720p 1080p</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 映像が正常に映らない(設定が合っていない)場合は、本体の[らく楽モード]ボタンを4秒以上押し続けたあと、電源を入れ直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「720p」に設定した場合、720pの映像以外は1080iで出力されます。
<p>Deep Color出力設定 HDMI出力端子からの映像信号の色深度(Deep Color)を設定します。</p>	<p>※ テレビとHDMI端子でつないでいる場合だけ、設定できます。</p> <p>入 …… Deep Colorモード(色深度 12 bit)で出力されます。</p> <p>切 …… 通常モード(色深度 8 bit)で出力されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> Deep Color非対応のテレビと接続しているときは、この設定にかかわらず「切」で出力されます。
<p>24p出力設定 映画など24コマ/秒で記録された素材を24pで出力するかどうかの設定をします。</p>	<p>※ 24pに対応したテレビとHDMI端子でつないでいる場合だけ、設定できます。</p> <p>※ 「HDMI解像度設定」を「自動」、「1080i」、「1080p」に設定している場合だけ、有効となります。</p> <p>入 …… 24コマ/秒で記録された素材をそのまま24pで出力するとき。</p> <p>切 …… 素材にかかわらず60コマ/秒で出力するとき。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 設定を「入」にするとHDMI端子以外の端子からは正常に出力されない(映像が正常に映らない)場合があります。この場合は、設定を「切」にしてください。</p>
<p>リンク機器制御 p.182 当社のREALINK(リアリンク)対応テレビでREALINK機能を使うかどうかの設定をします。</p>	<p>入 …… REALINK(リアリンク)機能を有効にするとき。</p> <p>切 …… REALINK(リアリンク)機能を無効にするとき。</p> <ul style="list-style-type: none"> p.29 らくらく設定でREALINK機能を有効にするかどうかを選んだときは、設定が自動的に切り換わります。
<p>テレビ連動オフ設定 本機の電源を切るとテレビの電源も連動して切るかどうかの設定をします。</p>	<p>※ 「リンク機器制御」を「入」に設定して、本機とREALINK(リアリンク)対応テレビとの間でREALINK機能が有効な場合にだけ、設定できます。</p> <p>入 切</p> <ul style="list-style-type: none"> 「入」にすると、本機の電源切に連動してテレビの電源も切れます。
<p>3D方式設定 接続する3D対応テレビの方式に合わせて設定します。</p>	<p>フルHD サイドバイサイド チェッカーボード</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 「チェッカーボード」は、当社レーザーテレビ75-LT1と接続した場合にのみ、お使いください。</p>
<p>3D表示時の注意表示 3D映像表示時に、3D視聴の注意画面を表示するかどうかの設定をします。</p>	<p>入 切</p> <ul style="list-style-type: none"> 「入」にすると、3D視聴の注意画面を表示します。

時刻設定 p.41 (デジタル放送を受信できるときは時刻を自動修正しますので、この設定は不要です)

本機の時計を手動で設定します。	—
-----------------	---

各部
(準備)
(接続)
(準備)
(設定)
テレビ
放送
メディア
録
見る
消
編
去
集
取り
残
込
す
む
便利
機能
安全
注意
仕様
困
った
とき