

二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕の録画について

録画モードや p.171、172 「セットアップ」画面の「録画設定」、「録画予約設定」の設定によって、記録される映像や音声異なります。録画前に、設定を確認してから録画してください。

デジタル放送、i.LINK(TS)入力

| 録画先 ()は移動・ダビングのみ | 本体HDD BD-RE BD-R (外付HDD) | 本体HDD BD-RE BD-R (外付HDD -RW (AVCREC) -R (AVCREC)) | 本体HDD BD-RE BD-R (-RW (VR) -R (VR)) |
|----------------------|---|--|--|
| 録画モード | DR | AF~AE | XP~EP |
| 二重音声 | 主音声/副音声の両方が記録されます。※1 ●再生中は… 音声を選べます。 | | 主音声/副音声の両方が記録されます。※2 ●再生中は… 音声を選べます。 |
| マルチ番組の映像・音声 | 複数の映像・音声 が記録されます。 ●再生中は… 映像・音声を選べ ます。 | 【映像】 1つの映像だけが記録されます。 ■現在放送中の番組を録画するとき 視聴中の映像 ■番組表から録画予約で録画するとき 「予約設定」画面で選んだ映像 ■時刻指定予約で録画するとき 主映像または映像1 ■ダビングリストからダビングするとき 主映像または映像1 ■手間なしダビングするとき 再生中の映像 ■上記以外の録画をするとき 主映像または映像1 【音声】 2つの音声 が記録されます。 ■視聴中の音声が「音声1」のとき 「音声1」と「音声2」 ■視聴中の音声が「音声1」以外のとき 視聴中の音声と「音声1」 ●再生中は… 映像の切り換えはできません。 音声のみ選べます。 | 1つの映像・音声だけが記録されます。 ■現在放送中の番組を録画するとき 視聴中の映像・音声 ■番組表から録画予約で録画するとき 「予約設定」画面で選んだ映像・音声 ■時刻指定予約で録画するとき 主映像または映像1、主音声または 音声1 ■ダビングリストからダビングするとき 主映像または映像1、主音声または 音声1 ■手間なしダビングするとき 再生中の映像・音声 ■上記以外の録画をするとき 主映像または映像1、主音声または 音声1 ●再生中は… 映像・音声の切り換えはできません。 |
| サラウンド 音声 | 放送そのままの サラウンド音声で 記録されます。 | 放送の音声方式を変換した サラウンド音声で記録されます。※3 | ステレオ音声で記録されます。 |
| 字幕 | 字幕の情報が記録されます。※4 ●再生中は… 字幕表示の入/切ができます。 | | 次のように字幕が記録されます。 ■番組表指定予約で録画した場合 「録画予約設定」-「字幕焼きこみ」を 「あり」に設定して録画予約したとき だけ、映像といっしょに字幕(「録画 予約設定」-「字幕焼きこみ言語」で設 定された言語)が記録されます。※5 ■時刻指定予約で録画した場合 p.61 字幕の設定に応じて映像といっ しょに字幕が記録されます。 ●再生中は… 字幕表示の入/切はできません。 |

●▶ 次ページへつづく

各部

(準備
接続)(準備
設定)テ
レ
ビメ
デ
ィ
ア録
る見
る消
編
去
集取
り
残
込
す
む便
利
機
能安
全
注
意仕
様困
っ
た
と
き

二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕の録画について (つづき)

● L1入力

| 録画先 ()はダビングのみ | 本体HDD BD-RE BD-R | (-RW(VR) -R(VR)) | (-RW(Video) -R(Video)) |
|-------------------|---|---|--|
| 録画モード | XP~EP | XP~EP | XP~EP |
| 二重音声 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 「Video高速ダビング」の設定が「切」のとき 主音声/副音声の両方が記録されます。※2 ● 再生中は… 音声を選べます。 ■ 「Video高速ダビング」の設定が「入」のとき 「二重音声選択」で設定している音声(主音声 または副音声)だけが記録されます。※6 ● 再生中は… 音声の切り換えはできません。 | <ul style="list-style-type: none"> 主音声/副音声の両方が 記録されます。※2 ● 再生中は… 音声を選べます。 | <ul style="list-style-type: none"> 「二重音声選択」で設定している 音声(主音声または副音声)だけ が記録されます。※6 ● 再生中は… 音声の切り換えはできません。 |

- ※1 i.LINK(TS)入力の音声方式がAAC以外の二重音声放送の場合、次のようなときには「録画設定」-「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。
- ・録画モードAF～AEで録画するとき
 - ・本体HDDの録画モードDRの番組を、ディスクに録画モードAF～AEでダビングするとき
- この場合、再生時に音声は選べません。また、外付HDD→BD/DVDにダビングすることはできません。
- ※2 「録画設定」-「XP記録音声」の設定を「LPCM」にして録画モードXPで録画するときは、「録画設定」-「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)
- ※3 i.LINK(TS)入力から録画するときは、放送の音声方式を変換したステレオ音声(ダウンミックス2チャンネル)で記録されます。
- ※4 ダビングするときは、録画時に字幕が記録された番組(再生時に字幕表示が選べる番組)を高速ダビングまたはAF～AEモードへ等速ダビングしたときだけ、字幕の情報もダビングされます。
- ※5 ダビングするときは、映像といっしょに字幕が記録されている場合(再生時に字幕が常に表示される場合)は字幕もダビングされます。
- ※6 外部入力(L1)の二重音声のどちらか一方だけを記録する場合は、必ず「録画設定」-「外部音声選択」の設定を「二重音声」にしてください。設定が「ステレオ」になっていると、再生時に主音声と副音声重なって再生されます。

録画中のチャンネルや入力の切り換え

デジタル放送の録画中は

- i.LINK(TS)入力に切り換えることはできません。
- L1入力との2番組同時録画中は、他のデジタル放送やチャンネルに切り換えることはできません。

他の機器からの映像・音声を録画中は

- i.LINK(TS)入力視聴中にデジタル放送の録画が始まると、デジタル放送に切り換わります。

2番組同時録画中は

- 録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはできません。
- 予約録画により2番組同時録画となったときは予約を優先しますので、視聴中の番組が録画している番組に切り換わります。(視聴中の番組が予約番組と同じ場合は切り換わりません。)
- 2番組連続予約録画で、連続する2番組が同時録画可能な組み合わせの場合、次の番組の録画が始まるときに一時的に2番組同時録画となり、視聴中の番組が録画している番組に切り換わります。10数秒後、選局できるようになります。(視聴中の番組が予約番組と同じ場合は切り換わりません。)

| | | |
|------------|---------------------------|---|
| 予約 | 前の予約 <input type="text"/> | 後の予約 <input type="text"/> |
| テレビ画面に映る番組 | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 切り換わる |
| | 現在視聴中の番組 | 後の予約の番組 |

| 項目 | 設定内容 (―は工場出荷時の設定) |
|---|--|
| 音声出力設定(つづき) (p.173の補足説明もごらんください) | |
| HDMI音声設定 本機のHDMI端子から出力される音声の設定をします。 | 入 …… 音声を2chオーディオ機器で再生可能なリニアPCM音声にして出力するとき。 切 …… HDMI対応でないアンプなどと接続しているとき。 |
| BD-HD音声設定 BDビデオ Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD対応ビデオソフトの音声を設定します。 | 複合音声 …… プライマリー音声とセカンダリー音声を出力するとき。 HD音声 …… プライマリー音声だけ出力し、セカンダリー音声は出力しないとき。 |

録画設定

| | |
|--|---|
| 自動チャプターマーク 本体HDD 録画中、チャプターマークが自動的に記録される間隔を設定します。 チャプターマーク数の記録上限を超える場合は、それ以上記録されません。(最大登録可能数は●▶ p.199) | おすすめ自動1 おすすめ自動2 5分 10分 15分 切 ● おすすめ自動チャプター 録画中に、次のようなところで自動的に記録されます。 おすすめ自動1 …本編とCMの変わり目や、場面が切り換わる場所 おすすめ自動2 …本編とCMの変わり目のみ ● 「切」のときは、記録されません。 |
| 二重音声選択 二重音声(二カ国語)を録画するときの音声を設定します。 | 主音声 …… 主音声で録画するとき。 副音声 …… 副音声で録画するとき。 ●▶ 設定によって記録される音声については、p.75,76をごらんください。 |
| Video高速ダビング -RW (Video) -R (Video) L1入力から本体HDD→DVD-RW(Video)/-R (Video)へ高速ダビングできるようにするかどうかを設定します。 設定によって、二重音声の記録のしかたが変わります。 | 入 …… 高速ダビングになります。 二重音声は、「二重音声選択」で設定されている音声だけが記録されます。 切 …… 等速ダビングになります。 二重音声は、主/副音声の両方が記録されます。 ●▶ 設定によって記録される音声については、p.76をごらんください。 |
| Videoアスペクト -RW (Video) -R (Video) DVD-RW(Video)/-R(Video)に録画するときの画面の縦横比を設定します。 | 4:3 16:9 ● 録画モードEPの場合は、この設定にかかわらず4:3で録画されます。 |
| 外部音声選択 L1入力から録画するときの音声を設定します。 | ステレオ …… 通常は、この設定でお使いください。 二重音声 …… L1入力から二重音声放送を録画するとき。 二重音声は、「二重音声選択」で設定されている音声だけが記録されます。 ●▶ 設定によって記録される音声については、p.76をごらんください。 |
| XP記録音声 L1入力から録画モードXPで録画するときの音声を設定します。 | Dolby Digital …… 通常の音質(ドルビーデジタル)で録画するとき。 二重音声は、主/副音声の両方が記録されます。 LPCM …… 高音質(リニアPCM)で録画するとき。 二重音声は、「二重音声選択」で設定されている音声だけが記録されます。 |
| AEモード 録画モードAEの録画時間を設定します。 | 5.5倍 12倍 ● 「12倍」(約2 Mbps)は、「5.5倍」(約4.2 Mbps)よりも長時間録画できますが、画質は低下します。 |
| EPモード 録画モードEPの録画時間を設定します。 | 6時間 8時間 ● 「8時間」は、「6時間」よりも長時間録画できますが、画質は低下します。 |
| 録画設定初期化 p.177 | 「録画設定」の設定内容を工場出荷時の設定に戻すとき。 |

各部

準備(接続)

準備(設定)

テレビ放送

メディア

録る

見る

消編集去集

取り残込すむ

便利機能

安全注意

仕様

困ったとき