

二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕の録画について

録画モードや p.171、172 「セットアップ」画面の「録画設定」、「録画予約設定」の設定によって、記録される映像や音声異なります。録画前に、設定を確認してから録画してください。

デジタル放送、i.LINK(TS)入力

録画先 ()は移動・ダビングのみ	本体HDD BD-RE BD-R (外付HDD)	本体HDD BD-RE BD-R (外付HDD -RW (AVC/REC) -R (AVC/REC))	本体HDD BD-RE BD-R (-RW (VR) -R (VR))
録画モード	DR	AF～AE	XP～EP
二重音声	主音声/副音声の両方が記録されます。※1 ●再生中は… 音声を選べます。		主音声/副音声の両方が記録されます。※2 ●再生中は… 音声を選べます。
マルチ番組の映像・音声	複数の映像・音声 が記録されます。 ●再生中は… 映像・音声を選べ ます。	【映像】 1つの映像だけが記録されます。 ■ 現在放送中の番組を録画するとき 視聴中の映像 ■ 番組表から録画予約で録画するとき 「予約設定」画面で選んだ映像 ■ 時刻指定予約で録画するとき 主映像または映像1 ■ ダビングリストからダビングするとき 主映像または映像1 ■ 手間なしダビングするとき 再生中の映像 ■ 上記以外の録画をするとき 主映像または映像1 【音声】 2つの音声記録されます。 ■ 視聴中の音声「音声1」のとき 「音声1」と「音声2」 ■ 視聴中の音声「音声1」以外のとき 視聴中の音声と「音声1」 ●再生中は… 映像の切り換えはできません。 音声のみ選べます。	1つの映像・音声だけが記録されます。 ■ 現在放送中の番組を録画するとき 視聴中の映像・音声 ■ 番組表から録画予約で録画するとき 「予約設定」画面で選んだ映像・音声 ■ 時刻指定予約で録画するとき 主映像または映像1、主音声または 音声1 ■ ダビングリストからダビングするとき 主映像または映像1、主音声または 音声1 ■ 手間なしダビングするとき 再生中の映像・音声 ■ 上記以外の録画をするとき 主映像または映像1、主音声または 音声1 ●再生中は… 映像・音声の切り換えはできません。
サラウンド 音声	放送そのままの サラウンド音声で 記録されます。	放送の音声方式を変換した サラウンド音声で記録されます。※3	ステレオ音声で記録されます。
字幕	字幕の情報が記録されます。※4 ●再生中は… 字幕表示の入/切ができます。		次のように字幕が記録されます。 ■ 番組表指定予約で録画した場合 「録画予約設定」-「字幕焼きこみ」を 「あり」に設定して録画予約したとき だけ、映像といっしょに字幕(「録画 予約設定」-「字幕焼きこみ言語」で設 定された言語)が記録されます。※5 ■ 時刻指定予約で録画した場合 p.61 字幕の設定に応じて映像といっ しょに字幕が記録されます。 ●再生中は… 字幕表示の入/切はできません。

二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕の録画について(つづき)

● L1入力

録画先 ()はダビングのみ	本体HDD BD-RE BD-R	(-RW(VR) -R(VR))	(-RW(Video) -R(Video))
録画モード	XP~EP	XP~EP	XP~EP
二重音声	■「Video高速ダビング」の設定が「切」のとき 主音声/副音声の両方が記録されます。※2 - 再生中は… 音声を選べます。 ■「Video高速ダビング」の設定が「入」のとき 「二重音声選択」で設定している音声(主音声 または副音声)だけが記録されます。※6 - 再生中は… 音声の切り換えはできません。	主音声/副音声の両方が 記録されます。※2 再生中は… 音声を選べます。	「二重音声選択」で設定している 音声(主音声または副音声)だけ が記録されます。※6 再生中は… 音声の切り換えはできません。

- ※1 i.LINK(TS)入力の音声方式がAAC以外の二重音声放送の場合、次のようなときには「録画設定」-「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。
- 録画モードAF～AEで録画するとき
 - 本体HDDの録画モードDRの番組を、ディスクに録画モードAF～AEでダビングするとき
- この場合、再生時に音声は選べません。また、外付HDD→BD/DVDにダビングすることはできません。
- ※2 「録画設定」-「XP記録音声」の設定を「LPCM」にして録画モードXPで録画するときは、「録画設定」-「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)
- ※3 i.LINK(TS)入力から録画するときは、放送の音声方式を変換したステレオ音声(ダウンミックス2チャンネル)で記録されます。
- ※4 ダビングするときは、録画時に字幕が記録された番組(再生時に字幕表示が選べる番組)を高速ダビングまたはAF～AEモードへ等速ダビングしたときだけ、字幕の情報もダビングされます。
- ※5 ダビングするときは、映像といっしょに字幕が記録されている場合(再生時に字幕が常に表示される場合)は字幕もダビングされます。
- ※6 外部入力(L1)の二重音声のどちらか一方だけを記録する場合は、必ず「録画設定」-「外部音声選択」の設定を「二重音声」にしてください。設定が「ステレオ」になっていると、再生時に主音声と副音声重なって再生されます。

録画中のチャンネルや入力の切り換え

デジタル放送の録画中は



- i.LINK(TS)入力に切り換えることはできません。
- L1入力との2番組同時録画中は、他のデジタル放送やチャンネルに切り換えることはできません。

他の機器からの映像・音声を録画中は

- i.LINK(TS)入力視聴中にデジタル放送の録画が始まると、デジタル放送に切り換わります。

2番組同時録画中は

- 録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはできません。
- 予約録画により2番組同時録画となったときは予約を優先しますので、視聴中の番組が録画している番組に切り換わります。(視聴中の番組が予約番組と同じ場合は切り換わりません。)
 - 2番組連続予約録画で、連続する2番組が同時録画可能な組み合わせの場合、次の番組の録画が始まるときに一時的に2番組同時録画となり、視聴中の番組が録画している番組に切り換わります。10数秒後、選局できるようになります。(視聴中の番組が予約番組と同じ場合は切り換わりません。)

予約	前の予約 	後の予約 
テレビ画面に映る番組	現在視聴中の番組 	後の予約の番組 

切り換わる