

機能設定をする(つづき)


[画面設定]

画面の調整や画面サイズの設定をする

1 「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「画面設定」→目的の設定項目を選ぶ

2 垂直位置調整の場合

◀ ▶ で調整する



水平幅調整、ID-1判定、3D判定の場合

▲ ▼ で設定を選ぶ



3 メニューを押す

お知らせ

- 「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。ただし、フルピクセル時は、操作はできますが無効です。
- 画面サイズについては P.68~69 をご覧ください。
- 「水平幅調整」は、480i、480pの標準、ダイナミック時にのみ有効です。
- 次のようなときは、「ID-1判定」を「切」に設定してください。
 - DVDやデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作しないとき
 - ビデオの一時停止や早送り、巻戻しをするときに、画面サイズが変化するのが気になるとき

画面の調整項目

垂直位置調整	<p>◀ -5 + 5 ▶</p> <p>映像が下に移動する 映像が上に移動する</p>
水平幅調整	<p>モード1(標準) モード2</p> <p>画面左右の幅が少し広くなります。</p>
ID-1判定	<p>入 切</p> <p>「入」で、ID-1信号があるDVDなどをビデオ1、ビデオ2入力の映像入力端子で接続したときに、画面サイズが自動で切り換わります。ビデオ2は「切」にできません。</p>
3D判定	<p>自動3D 自動2D(通常映像) 切</p> <p>「自動3D」…3D映像を受信したときに、自動で3Dモードを3Dに切り換えます。 「自動2D」…常に通常映像(2D)になります。 「切」…3D判定がオフになります。</p>