


ディスクを編集する


ディスク名を変更する

BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC)

- 1 **X** (上カバー内)を押す
 - 2 ▲▼で「設定・管理」を選び、**決定**を押す
 - 3 ▲▼で「メディア管理(初期化)」を選び、**決定**を押す
 - 4 ▲▼で「ディスク設定」を選び、**決定**を押す
 - 5 ▲▼で「ディスク名変更」を選び、**決定**を押す
- 
- 6 ◀▶で確認メッセージの「はい」を選び、**決定**を押す
 - 7 ディスク名を変更する
(文字の入力のしかたは、**P.110~111**をご覧ください。)
 - 8 すべての文字を確定したら
決定を押して文字入力を終了する
 - 9 変更が終わったら
戻るを押し、通常画面に戻す

ディスクを保護する・保護を解除する

BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC)

- 1 左の手順**1** ~ **3**を行って、「メディア管理」画面を表示する
 - 2 ▲▼で「ディスク設定」を選び、**決定**を押す
 - 3 ディスクを保護するときは
▲▼で「ディスク保護」を選び、**決定**を押す
- 
- 4 保護されているディスクの保護を解除するときは
▲▼で「ディスク保護解除」を選び、**決定**を押す
 - 5 ◀▶で確認メッセージの「はい」を選び、**決定**を押す
 - 6 変更が終わったら
戻るを押し、通常画面に戻す

お知らせ

- ディスクが保護されているときは、再生のみ可能です。