

本機で使えるメディア(ディスク・カード)

本機で録画・再生ができるディスク

本機で使えるディスクは、この表に載っている次のディスクだけです。

- ディスクのバージョン(Ver)が違う場合、本機では使えないことがあります。

○:できる ×:できない

メディアの種類		本体 (HDD)	
		本体  内蔵ハードディスク(HDD)	
録画予約で直接録画 / 一発録画	デジタル放送	○ / ○	
	側面端子入力	○ / ○	
	i.LINK(TS)入力	○ / ○ ※2	
「スカパー!HD録画」		○	
BD/DVDからダビング	「1回だけ録画可能」番組 ※1	○ (BD-RE/BD-R)	× (DVD-RW/DVD-R)
	「制限なしに録画可能」番組	○	
くり返し録画		○	
再生		○	
録画一覧からの再生		○	
追っかけ再生、見どころ再生		○	

メディアの種類		BD ブルーレイディスク			
		BD-RE  BD-RE SL (片面1層) BD-RE DL (片面2層) BD-RE BDXL (片面3層)		BD-R  BD-R SL, BD-R SL LTH (片面1層) BD-R DL (片面2層) BD-R BDXL (片面3層) BD-R BDXL (片面4層)	
録画予約で直接録画 / 一発録画	デジタル放送	○ / ×	○ / ×	○ / ×	○ / ×
	側面端子入力	○ / ×	○ / ×	○ / ×	○ / ×
	i.LINK(TS)入力	× / ×	× / ×	× / ×	× / ×
「スカパー!HD録画」		×		×	
本体(HDD)からダビング	「1回だけ録画可能」番組 ※1	○	○	○	○
	「ダビング10」番組 ※1	○	○	○	○
	「制限なしに録画可能」番組	○	○	○	○
くり返し録画		○	○	×	×
再生		○	○	○	○
録画一覧からの再生		○	○	○	○
追っかけ再生、見どころ再生		×	×	×	×

- 2011年9月現在、BD-R BDXL(片面4層)は発売されていません。
また、BD-RE BDXL(片面4層)はありません。

○:できる ×:できない

メディアの種類		DVD デジタルビデオディスク					
		DVD-RW			DVD-R (1層) DVD-R DL (2層) ※7		
<p>【P.89】の「本体(内蔵HDD)、ディスクについて」もあわせてご覧ください。</p> <p>デジタル放送をDVD-RW/DVD-Rにダビングする場合は、CPRM対応のディスクをお使いください。</p> <p>DVD-RW/DVD-Rには録画方式が3種類(AVCREC、VR、Video)あります。【P.150】</p>		Ver 1.1, 1.2 高速記録6倍速 ディスクまで			Ver 2.0, 2.1 高速記録16倍速 ディスクまで		Ver 3.0 高速記録8倍速 ディスクまで
		DVD-RW (AVCREC)	DVD-RW (VR)	DVD-RW (Video)	DVD-R (AVCREC)	DVD-R (VR)	DVD-R (Video)
録画予約で直接録画 / 一発録画		× / ×	× / ×	× / ×	× / ×	× / ×	× / ×
「スカパー / HD録画」		×	×	×	×	×	×
本体 (HDD) から ダビング	「1回だけ録画可能」番組 ※1	○ ※3	○ ※3	×	○ ※3	○ ※3	×
	「ダビング10」番組 ※1		(標準画質)			(標準画質)	
	「制限なしに録画可能」番組	○ ※4	○	○ ※5	○ ※4	○	○ ※5
くり返し録画	※6	○	○	○	×	×	×
再生		○	○	○ ※5	○	○	○ ※5
録画一覧からの再生		○	○	×	○	○	×
追っかけ再生、見どころ再生		×	×	×	×	×	×

- ※1 デジタル放送をダビングする場合、「コピー」、「ムーブ(移動)」のどちらになるかについては、【P.101】をご覧ください。
 - ケーブルテレビ(CATV)、スカパー / HD、スカパー / e2、WOWOWなどで録画制限がある番組の録画については、デジタル放送の番組の場合と同様となります。
- ※2 i.LINK(TS)入力から録画予約する場合は、ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス側で予約の設定をします。(本機側では予約の設定は行いません。)
- ※3 DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)には録画モードAF～AEでのみ、DVD-RW(VR)/-R(VR)には録画モードXP～EPでのみダビングできます。【P.93】
- ※4 側面端子入力から本体に録画された番組(録画モードXP～EP)は、ダビングできません。
- ※5 DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)にダビングしたときは、ダビングを終了後、自動的にファイナライズ【P.146】が行われます。本書では、ファイナライズされたDVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は【P.88】の「DVDビデオ」として扱います。
- ※6 ファイナライズされたDVD-RW(AVCREC)/-R(Video)に録画できるようにする場合は、初期化(再フォーマット)【P.219】を行ってください。(ただし、初期化を行うと録画内容は消去されます。)
- ※7 DVD-R DL(2層)ディスクの場合、本機ではDVD-R(AVCREC)にだけダビングできます。

+RW/+R、DVD-RAMについては、本機では対応していません。

推奨ディスクについて

本機の性能を十分に発揮するため、次のメーカー製ディスクの使用をおすすめします。(2011年9月現在)
ただし、推奨メーカー製のディスクであっても、動作を保証するものではありません。

- BD-RE…………… SL(1層) : パナソニック、三菱化学メディア、ビクター・JVC、ソニー、TDK
DL(2層) : パナソニック、三菱化学メディア、ソニー
BDXL(3層) : パナソニック
- BD-R…………… SL(1層) : パナソニック、三菱化学メディア、ビクター・JVC、ソニー、TDK、That's
DL(2層) : パナソニック、三菱化学メディア、ビクター・JVC、TDK
BDXL(3層) : パナソニック、TDK
- DVD-RW…………… : [2倍速] 三菱化学メディア、ビクター・JVC [4倍速] 三菱化学メディア、ビクター・JVC
[6倍速] ビクター・JVC
- DVD-R…………… SL(1層) : [8倍速] 三菱化学メディア、ソニー、That's [16倍速] 三菱化学メディア、ソニー、That's
DL(2層) : [8倍速] 三菱化学メディア

使えるメディア
本機で使えるメディア (ディスク・カード)

本機で使えるメディア(ディスク・カード) (つづき)

本機で再生だけができるディスク

本機で使えるディスクは、この表に載っている次のディスクだけです。

- ディスクのバージョン(Ver)が違う場合、本機では使えないことがあります。

○:できる ×:できない

メディアの種類	市販のBDソフト、など	市販のDVDソフト、など	市販の音楽用ソフト、など
BDビデオ  DVDビデオ    リージョンコードに「A」が含まれるディスク  リージョンコードに「2」や「ALL」が含まれるディスク   音楽用CD   ・音楽用CD(CD-DA) ・音楽用CD形式で記録され、ファイナライズ済みのCD-RW/CD-R	再生 ○ 録画一覧/曲再生一覧からの再生 ×	再生 ○ 録画一覧/曲再生一覧からの再生 ×	再生 ○ 録画一覧/曲再生一覧からの再生 ○ (音楽用CD専用)

メディアの種類	JPEGで記録されたディスク	AVCHDで記録されたディスク
CD(JPEG)  JPEGファイル(デジタルカメラで撮影された写真など)が記録された、CD-RW/CD-R 本機で再生できるJPEG形式については、 P.136 をご覧ください。	DISC(AVCHD)  AVCHD(デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質の動画)が記録され、ファイナライズ済みのDVD-RW/DVD-R(2層ディスクを含む)	再生 ○ 録画一覧からの再生 ○ (JPEG専用)

※1 本体に取り込んで(ダビングして)、本体の録画一覧(📁)画面から再生することができます。

本機で再生できるSDカード、USB

本機で使えるSDカード、USBは、この表に載っているものだけです。

- SDカード、USBのバージョン(Ver)が違う場合、本機では使えないことがあります。

○:できる ×:できない

メディアの種類	JPEGで記録されたSD、USB	AVCHDで記録されたSD、USB
SD(JPEG)  USB(JPEG) JPEGファイル(デジタルカメラで撮影された写真など)が記録された、 ・SDHC(4GB~32GB) ・USB機器 ・SD(8MB~2GB)	SD(AVCHD)  USB(AVCHD) AVCHD(デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質の動画)が記録された、 ・SDHC(4GB~32GB) ・USB機器 ・SD(8MB~2GB)	再生 ○ 録画一覧からの再生 ○ (JPEG専用)

※1 直接再生はできませんが、本体に取り込んで(ダビングして)、本体の録画一覧(📁)画面から再生することができます。