

本機で使えるメディア(ディスク・カード)

本機で録画・再生ができるディスク

本機で使えるディスクは、この表に載っている次のディスクだけです。

- ディスクのバージョン(Ver)が違う場合や、ディスクのメーカーや個体差などにより、本機では使えないことがあります。

○:できる ×:できない

メディアの種類		ハードディスク (HDD)		
		本体  内蔵ハードディスク	外付  外付ハードディスク	
録画予約で直接録画 / 一発録画		デジタル放送	○ / ○	× / ×
		ビデオ2入力	○ / ○	× / ×
		i.LINK(TS)入力	○ / ○ ※2	× / ×
「スカパー / HD録画」			○	×
本体と外付の間での番組の移動 (コピー不可、移動のくり返し可能)		○ (録画モードDR、AF~AEのみ)		
BD/DVDから ダビング	「1回だけ録画可能」番組 ※1	○ (BD-RE/BD-Rのみ)		×
	「制限なしに録画可能」番組	○		×
くり返し録画		○		
再生		○		○
録画一覧からの再生		○		○
追っかけ再生 / 見どころ再生		○ / ○		× / ○

メディアの種類		BD ブルーレイディスク			
		BD-RE  BD-RE SL (片面1層) BD-RE DL (片面2層) BD-RE BDXL (片面3層)		BD-R  BD-R SL、BD-R SL LTH (片面1層) BD-R DL (片面2層) BD-R BDXL (片面3層) BD-R BDXL (片面4層)	
		Ver 2.1 高速記録2倍速 ディスクまで	Ver 3.0 高速記録2倍速 ディスクまで	Ver 1.1、1.2、1.3 高速記録6倍速 ディスクまで	Ver 2.0 高速記録4倍速 ディスクまで
録画予約で直接録画 / 一発録画		デジタル放送	○ / ×	○ / ×	○ / ×
		ビデオ2入力	○ / ×	○ / ×	○ / ×
		i.LINK(TS)入力	× / ×	× / ×	× / ×
「スカパー / HD録画」			×		×
本体から ダビング	「1回だけ録画可能」番組 ※1		○		○
	「ダビング10」番組		○		○
外付からのダビング(高速ダビングのみ) ※1			○		○
くり返し録画			○		×
再生			○		○
録画一覧からの再生			○		○
追っかけ再生 / 見どころ再生			× / ×		× / ×

- 2012年4月現在、BD-R BDXL(片面4層)は発売されていません。また、BD-RE BDXL(片面4層)はありません。

○:できる ×:できない

メディアの種類		DVD デジタルビデオディスク					
		DVD-RW			DVD-R (1層) DVD-R DL (2層) ※7		
		Ver 1.1、1.2 高速記録6倍速 ディスクまで			Ver 2.0、2.1 高速記録16倍速 ディスクまで		Ver 3.0 高速記録8倍速 ディスクまで
DVD-RW/DVD-Rには録画方式が3種類 (AVCREC、VR、Video)あります。P.173		-RW (AVCREC) DVD-RW (AVCREC)	-RW (VR) DVD-RW (VR)	-RW (Video) DVD-RW (Video)	-R (AVCREC) DVD-R (AVCREC)	-R (VR) DVD-R (VR)	-R (Video) DVD-R (Video)
録画予約で直接録画 / 一発録画		× / ×	× / ×	× / ×	× / ×	× / ×	× / ×
「スカパー!HD録画」		×	×	×	×	×	×
本体から ダビング	「1回だけ録画可能」番組 ※1 「ダビング10」番組	○ ※3	○ ※3 (標準画質)	×	○ ※3	○ ※3 (標準画質)	×
	「制限なしに録画可能」番組	○ ※4	○	○ ※5	○ ※4	○	○ ※5
外付からのダビング(高速ダビングのみ) ※1		○	×	×	○	×	×
くり返し録画 ※6		○	○	○	×	×	×
再生		○	○	○ ※5	○	○	○ ※5
録画一覧からの再生		○	○	×	○	○	×
追っかけ再生 / 見どころ再生		× / ×	× / ×	× / ×	× / ×	× / ×	× / ×

- ※1 デジタル放送をダビングする場合、「コピー」、「ムーブ(移動)」のどちらになるかについては、P.106をご覧ください。
 - ケーブルテレビ(CATV)、スカパー!HD、スカパー!e2、WOWOWなどで録画制限がある番組の録画については、デジタル放送の番組の場合と同様となります。
- ※2 i.LINK(TS)入力から録画予約する場合は、ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス側で予約の設定をします。(本機側では予約の設定は行いません。)
- ※3 DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)には録画モードAF~AEでのみ、DVD-RW(VR)/-R(VR)には録画モードXP~EPでのみダビングできます。P.110
- ※4 ビデオ2入力から本体に録画された番組(録画モードXP~EP)は、ダビングできません。
- ※5 DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)にダビングしたときは、ダビングを終了後、自動的にファイナライズ P.167 が行われます。本書では、ファイナライズされたDVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は P.102 の DVDビデオ として扱います。
- ※6 ファイナライズされたDVD-RWに録画できるようにする場合は、初期化(再フォーマット) P.241 を行ってください。ただし、初期化を行うと録画内容は消去されます。(本機でファイナライズしたDVD-RW(VR)の場合のみ、ファイナライズの解除 P.167 で録画できるようになります。)
- ※7 DVD-R DL(2層)ディスクの場合、本機ではDVD-R(AVCREC)にだけダビングできます。

+RW/+R、DVD-RAMについては、本機では対応していません。

推奨ディスクについて	
本機の性能を十分に発揮するため、次のメーカー製ディスクの使用をおすすめします。(2012年4月現在) ただし、推奨メーカー製のディスクであっても、動作を保証するものではありません。	
● BD-RE	SL(1層) : パナソニック、三菱化学メディア、ビクター・JVC、ソニー、TDK DL(2層) : パナソニック、三菱化学メディア、ソニー BDXL(3層) : パナソニック
● BD-R	SL(1層) : パナソニック、三菱化学メディア、ビクター・JVC、ソニー、TDK、That's DL(2層) : パナソニック、三菱化学メディア、ビクター・JVC、TDK BDXL(3層) : パナソニック、TDK
● DVD-RW	[2倍速] 三菱化学メディア、ビクター・JVC [4倍速] 三菱化学メディア、ビクター・JVC [6倍速] ビクター・JVC
● DVD-R	SL(1層) : [8倍速] 三菱化学メディア、ソニー、That's [16倍速] 三菱化学メディア、ソニー、That's DL(2層) : [8倍速] 三菱化学メディア

使えるメディア
本機で使えるメディア(ディスク・カード)

本機で使えるメディア(ディスク・カード) (つづき)

本機で再生だけができるディスク

本機で使えるディスクは、この表に載っている次のディスクだけです。

● ディスクのバージョン(Ver)が違う場合、本機では使えないことがあります。

○:できる ×:できない

メディアの種類	市販のBDソフト、など	市販のDVDソフト、など	市販の音楽用ソフト、など
P.104 の「BD/DVD/CDディスクについて」もあわせてご覧ください。	BDビデオ  リージョンコードに「A」が含まれるディスク 	DVDビデオ    リージョンコードに「2」や「ALL」が含まれるディスク  	音楽用CD   ・音楽用CD (CD-DA) ・音楽用CD形式で記録され、ファイナライズ済みのCD-RW/CD-R
再生	○	○	○
録画一覧/曲再生一覧からの再生	×	×	○ (音楽用CD専用)

メディアの種類	JPEGで記録されたディスク	AVCHDで記録されたディスク
P.104 の「BD/DVD/CDディスクについて」もあわせてご覧ください。 本機で再生できるJPEG形式については、 P.156 をご覧ください。	CD(JPEG)  JPEGファイル(デジタルカメラで撮影された写真など)が記録された、CD-RW/CD-R	DISC(AVCHD)  AVCHD(デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質の動画)が記録され、ファイナライズ済みのDVD-RW/DVD-R(2層ディスクを含む)
再生	○	○
録画一覧からの再生	○ (JPEG専用)	× ※1

※1 本体に取り込んで(ダビングして)、本体の録画一覧(📁)画面から再生することができます。

本機で再生できるSDカード、USB

本機で使えるSDカード、USBは、この表に載っているものだけです。

● SDカード、USBのバージョン(Ver)が違う場合、本機では使えないことがあります。

○:できる ×:できない

メディアの種類	JPEGで記録されたSD、USB	AVCHDで記録されたSD、USB
P.156 の「SDカードについて」、「USB機器について」もあわせてご覧ください。 本機で再生できるJPEG形式については、 P.156 をご覧ください。	SD(JPEG)  USB(JPEG) JPEGファイル(デジタルカメラで撮影された写真など)が記録された、 ・SDHC (4GB~32GB) ・USB機器 ・SD (8MB~2GB)	SD(AVCHD)  USB(AVCHD) AVCHD(デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質の動画)が記録された、 ・SDHC (4GB~32GB) ・USB機器 ・SD (8MB~2GB)
再生	○	×
録画一覧からの再生	○ (JPEG専用)	× ※1

※1 直接再生はできませんが、本体に取り込んで(ダビングして)、本体の録画一覧(📁)画面から再生することができます。