

気を付けて

- ファイナライズ後は録画や編集ができなくなります。(DVD-RW(VR)以外は解除もできません。) 録画内容をよく確認してからファイナライズしてください。

## 本機で録画したディスクをファイナライズする

**BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR) (-RW (Video) -R (Video))**

本機で録画したディスクをファイナライズすると、その録画方式に対応した他のBD/DVDプレーヤーやレコーダー、パソコンなどで再生することができます。

- ファイナライズは数分から数十分かかります。(録画時間が短い場合や録画した番組数が多い場合は、ファイナライズに時間がかかります。)

**BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR) のときは**

1 前ページ「ディスク名を変更する」の手順 1 を行って、「メディア管理」画面を表示する

2 ファイナライズを始める

- 1 「ディスク設定」を選び、決定する
- ↓
- 「ファイナライズ」で、そのまま決定する



2 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



- ファイナライズが始まります。
- ファイナライズ中は、途中で中止できません。
- ファイナライズの進捗表示は目安です。ディスクによっては、90%以降の表示の進捗がかなり遅くなることがあります。
- ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

メディア管理	
BD初期化	ファイナライズ
DVD初期化	ディスク名変更
ディスク設定	ディスク保護
HDD初期化	
SDカード	

**-RW (Video) -R (Video) のときは**

ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。手動でファイナライズすることはできません。

- ファイナライズ後は、録画一覧が利用できなくなります。
- ファイナライズ後は、DVDメニューが作成されますので、再生するときはDVDメニューから希望の番組を選んでください。

## 本機でファイナライズしたディスクのファイナライズを解除するときは

**-RW (VR)**

本機でファイナライズしたDVD-RW(VR)の場合だけ、本機でファイナライズを解除することができます。解除すると、再び録画や編集をすることができます。上の手順 2 のときに、「ファイナライズ解除」でそのまま決定します。

気を付けて

- ファイナライズ中/解除中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜いたりしないでください。ディスクの破損や本体が故障する原因となります。
- 他機で録画・ファイナライズされたディスクは、本機でファイナライズやファイナライズの解除ができないことがあります。

各部

準備 (接続)

準備 (設定)

テレビ放送

メディア

録る

見る

編集 去集

取り残す 込む

便利機能

安全注意

仕様

困ったとき