

## 同時操作について (つづき)

## ●ダビング中の同時操作について

## 【ダビング中の視聴】

○：できる ×：できない

これから始める (始まる)こと	放送の画面の 映像を見る	L1入力の 映像を見る	ダビング中の 映像を見る
今やっていること			
本体(HDD)→DVD-RW(Video)/-R(Video) へのダビング中	○(※1)	○(※1)	○ (等速ダビングのみ)
上記以外のダビング中	○	○	×

※1 高速ダビングの場合のみ、ダビング開始時に選局していたチャンネルだけ視聴できます。

## 【ダビング中の再生】

○：できる ×：できない

これから始める (始まる)こと	再生する	
	本体(HDD)	本体(HDD)以外
今やっていること		
本体(HDD)→ディスクへの高速ダビング中 ディスク→本体(HDD)への高速ダビング中	○(※2)	×
上記以外のダビング中	×	×

※2 ダビングが「コピー」になる場合だけ、再生できます。「ムーブ(移動)」になる場合は、再生できません。

## 【ダビング中の録画】

○：できる ×：できない

代理：本体(HDD)が録画可能な場合は本体(HDD)に代理録画される

これから始める (始まる)こと	[録画]を押して 本体(HDD)へ 録画する		本体(HDD)へ 予約した録画を 実行する		i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー! HD録画」 する	BD-RE/-R へ予約した 録画を実行 する
	放送	L1入力	放送	L1入力			
今やっていること							
本体(HDD)→BD/DVDへの高速ダビング中 BD/DVD→本体(HDD)への高速ダビング中	×	×	○(※3)	○	×	×	代理(※3)
本体(HDD)→BD/DVDへの等速ダビング中 BD/DVD→本体(HDD)への等速ダビング中	×	×	×	×	×	×	×
DISC(AVCHD)→本体(HDD)へのダビング中	×	×	○(※3)	○	×	×	代理(※3)
SD/USB→本体(HDD)へのダビング中	×	×	○(※3)	○	×	×	代理(※3)

※2 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組)

## 録画モード変換予定番組について

- 録画モード変換予定番組は、p.92 録画一覧画面の番組名の録画モード情報欄に次のように表示されます。  
(例) 録画モードAFに変換予定の番組の場合 変換前 … **変換予定→AF** 変換終了後 … **HD画質AF**
- 変換順は前後することがあります。
- 変換時間は番組の録画時間と同じだけかかります。(変換対象が2番組ある場合は、2番組分の時間がかかります。)
- 変換中に本機の電源が入ったときは、そのとき変換実行中の番組の変換を中止し、次回の変換可能なときに再びその番組の最初から変換されます。