

番組表(Gガイド)について

番組表を表示して、p.84.86の録画予約(簡単予約・詳細予約)をしたり、見たい番組を選ぶことができます。番組表は、最大8日分まで表示できます。

各部

準備
(接続)準備
(設定)テレビ
放送

メディア


録る

見る

消
編
去
集取り
残
込む便利
機能安全
注意仕
様困
つ
た
と
き

番組表(Gガイド)の見かた

(例) 1画面の表示チャンネル数が、5チャンネル表示のとき



- 番組表から録画予約した番組には「**予**」が表示されます。(毎週/毎日録画の番組の場合は、1回目の予約にだけ表示)
- 番組情報のジャンル情報によって、代表的な4つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ)の番組は色分け表示されます。
- 番組表の表示対象は、次の中から選べます。 **次ページ**
設定チャンネル(チャンネル設定で設定されているP01~36チャンネルだけ)、テレビ、ラジオ、データ、すべて
- 番組表を表示中に **(黄)** を押すと、選んでいる番組のくわしい情報(番組内容)を見るることができます。 **p.60**
- p.156** らく楽メニューの「音の設定」-「音声ガイド設定」または **p.160** サブメニューの「音声ガイド設定」を「入」にしていると、番組表の表示中に音声ガイドが流れます。

番組表の表示について

- お買上げ後、すぐには番組表を表示できません。**
らくらく設定(チャンネル設定)を済ませていないと、番組データが受信できないため、番組表を表示できません。
- それぞれのデジタル放送を受信できる環境であれば、各放送局から送信される番組表を表示できます。**
 - 現在視聴中の放送の番組表が表示されます。
 - 地上デジタル放送は、放送局ごとに番組情報を送信します。受信可能な放送局の番組表が表示されない場合は、その放送局の欄を選択し(青色にする)、**決定** を押してください。
 - BS・110度CS放送は、どの放送局を選局してもすべての放送局の番組情報を表示します。
 - 番組表を表示中に、サブメニューの「番組データ取得」から取得して表示することもできます。
 - 番組表の内容が表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。
- ケーブルテレビ(CATV)は、放送や伝送方式により、本機で番組表を受信できないことがあります。**
ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。

番組データの受信(取得)について

- Gガイドによる番組内容情報や番組検索のための番組データは、番組データの受信時刻に本機の電源が切のときに受信(取得)できます。**
電源コードは抜かずに、通電状態にしておいてください。
- 番組データ受信中は、本体表示部に「**↓D**」と表示されます。
- 番組データの受信時刻は放送の種類ごとに異なります。
受信開始時刻を確認したいときは **••▶ p.45**
- ダウンロード更新(オンエアーダウンロード)と番組データの受信が重なったときは、ダウンロード更新が優先されます。

ちよとメモ

- 放送局側の都合により、実際の放送の内容が変更され、番組表の内容と異なることがあります。
- 番組データ受信中は、冷却用ファンなどが回るなど動作音が大きくなります。故障ではありません。
- 本機は、番組表の表示機能にGガイドを採用しています。なお、当社はGガイドを利用した番組表のサービス内容については、関与しておりません。